

## AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU

### POUŽITÍ:

Akumulátorová sekačka na trávu je určena na sekání trávníku v soukromých prostorách a smí se používat jen na suché sekání. Roční provozní čas, by obecně neměl přesáhnout 50 hodin. Je zakázáno používat akumulátorovou sekačku na trávu na komerční používání ve veřejných parcích a sportovních areálech, jakož i v zemědělství a lesnictví.

**Důležité:** Vzhledem k vysoké riziko poranění uživatele se akumulátorová sekačka na trávu nesmí používat na ořezávání keřů, živých plotů, odstraňování listů a nečistot z chodníků a vyrovnání povrchů (odstraňování krtinců).

Zařízení používejte pouze na předepsané účely. Jakékoliv jiné použití je považováno za případ nesprávného použití. Uživatel / obsluha a ne výrobce nese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Mějte na paměti, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové použití. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáné pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.



### TECHNICKÉ PARAMETRY:














	<b>NAPĚTÍ</b>	2x20 V
	<b>KAPACITA</b>	4Ah
	<b>OTÁČKY NAPRÁZDNO</b>	3000 min <sup>-1</sup>
	<b>ŠÍŘKA SNÍMKU</b>	340 mm
	<b>NASTAVENÍ VÝŠKY</b>	25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
	<b>SBĚRNÝ KOŠ</b>	35 l
	<b>HMOTNOST</b>	10 kg

### ČÁSTI VÝROBKŮ:

1	Páka brzdy motoru	10	Podložka
2	Horní část rukojeti	11	Nůž
3	Dolní část rukojeti	12	Bezpečnostní klíč.
4	Přenosná rukojeť	13	Svorka pro uchycení kabelu
5	Sběrný koš	14	Indikátor naplnění sběrného koše
6	Páka pro nastavení výšky sečení	15	Rukojeť sběrného koše
7	Víko sběrného koše	16	Křídlová matice
8	Startovací tlačítko	17	Šroub
9	Stupnice nastavení výšky sečení		

### VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ:

	Obecné upozornění na nebezpečí.
	Přečtěte si návod k použití.

	Existuje riziko vyhození předmětů jako jsou např. malé kameny, které mohou ohrozit obsluhu nebo ostatních lidí. <b>Upozornění:</b> Během provozu udržujte bezpečnou vzdálenost od zařízení.
	<b>Upozornění:</b> Nedotýkejte se rotujícího nože. Uvědomte si, že nůž je ostrý a mohl by Vám useknout prsty na nohou nebo na rukou.
	Než se budete dotýkat součástí zařízení, počkejte, dokud se úplně zastaví. po vypnutí zařízení nůž nadále rotuje a mohl by Vám způsobit zranění.
	Před prováděním opravných prací nebo údržby vyjměte bezpečnostní klíč.
	Nepracujte v dešti, ani nenechávejte zařízení venku pokud prší.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Namísto toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklaci střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Používejte ochranné rukavice.
	Noste chránič sluchu.
	Používejte ochranné pracovní brýle.
	Zaručená hladina akustického výkonu.
	Stupeň ochrany IPX1
	Třída ochrany III

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

**Důležité upozornění!** Pečlivě si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu k použití. Dobře se seznámete s ovládacími prvky a se správným používáním tohoto zařízení. Návod k použití si pečlivě uschovejte na pozdější použití. Neznalost bezpečnostních pokynů a návodu k obsluze může způsobit nejvážnější zranění a dokonce i smrt.

- Nikdy nedovolte používat tuto akumulátorovou sekačku na trávu dětem ani žádným jiným osobám, které nejsou seznámeny s tímto návodem k použití. Předpisy některých zemí mohou omezovat věk obsluhující osoby. Když akumulátorovou sekačku na trávu nepoužíváte, uskladněte ji tak, aby nebyla dosažitelná pro děti.

- Výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání výrobku, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na děti, abyste zajistili, že se nebudou moci s výrobkem hrát.

- Nikdy nesekejte tehdy, když se v bezprostřední blízkosti zdržují nějaké osoby, především děti, nebo domácí zvířata.

- Obsluhující osoba nebo uživatel je odpovědný za úrazy a škody způsobené jiným lidem nebo za škody na jejich majetku.

- Nepracujte s akumulátorovou sekačkou na trávu když jste bosý, nebo když máte obuty otevřené sandály. při

práci noste vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

- Nepracujte s akumulátorovou sekačkou na trávu pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.

- Důkladně prozkoumejte plochu, kterou budete kultivovat a odstraňte kameny, hole, dráty, kosti a jiné cizí tělesa.

- Před použitím vždy zrakem zkontrolujte, zda nejsou nůž, upevňovací šroub a celá řezací jednotka

opotřebované nebo poškozené. Opotřebovaný nebo poškozený nůž a upevňovací šroub smí být vyměněny pouze jako souprava, aby se zabránilo nevyváženosti.

- Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

- Nepracujte s akumulátorovou sekačkou na trávu za nepříznivého počasí, zejména když se blíží bouřka.

- Podle možnosti nepoužívejte akumulátorovou sekačku na trávu, když je tráva mokrá.

- Při práci vždy klidně kráčejte, nikdy rychle neběhejte.

- Akumulátorová sekačka na trávu se zásadně nesmí používat s poškozenými ochrannými prvky, kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, jako jsou například ochranný kryt a / nebo sběrný koš na trávu.

- **Práce na svahu může být nebezpečná:**

- Nesekejte příliš strmé svahy. Z bezpečnostních důvodů se akumulátorová sekačka na trávu nesmí používat pro sekání svahů, jejichž sklon přesahuje 15 °.

- Vždy dávejte pozor na bezpečnou chůzi.

- Vždy postupujte při sečení příčně, nikdy ne směrem nahoru a směrem dolů.

- Mimořádně opatrně postupujte při změně směru pohybu na svazích.

- Mimořádnou opatrnost zachovávejte při chůzi dozadu nebo při tažení akumulátorové sekačky na trávu směrem dozadu.

- Při sekání trávníku posunujte akumulátorovou sekačku na trávu vždy směrem dopředu a nikdy ji netahejte směrem ke svému tělu.

- Nůž musí být vždy zastaven, když potřebujete akumulátorovou sekačku na trávu naklonit a přenést křížem přes plochy, které nejsou zarostlé trávou, a při její přepravě na plochu, kterou chcete posekat a také zpět.

- Akumulátorovou sekačku na trávu při startování nebo při spouštění motoru nenaklánějte, s výjimkou případů, kdy je to nutné její nastartování ve vysoké trávě. V takovém případě stranu odvrácenou od obsluhy nezvedejte stlačováním rukojeti více, než je bezpodmínečně nutné. Dávejte pozor na to, aby jste měli ruce položené na rukojeti, když akumulátorovou sekačku na trávu znovu spouštíte do pracovní polohy.

- Při startování akumulátorové sekačky na trávu dávejte pozor na to, abyste měli chodidla v dostatečné vzdálenosti od rotujících součástí.

- Nedávejte své ruce ani chodidla do blízkosti rotujících součástí ani pod ně.

- Akumulátorovou sekačku na trávu nikdy nezvedejte ani nepřenášejte tehdy, když je motor v chodu.

- V žádném neprovádějte na akumulátorové sekačce na trávu nějaké změny. Nedovolené změny by mohly negativně ovlivnit bezpečnost Vašeho akumulátorové sekačky na trávu a mít za následek zvýšení hluku a vibrací.

- Akumulátorovou sekačku na trávu vypněte a vytáhněte akumulátor ze zařízení:

a) vždy tehdy, když se od zařízení vzdálíte,

b) když chcete odstranit nečistoty blokuující zařízení,

c) když budete zařízení kontrolovat, čistit nebo na něm něco jiného dělat (opravovat ho),

d) pokud začne neobvykle vibrovat (okamžitě zkontrolujte).

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTOR A NABÍJEČKU:**

- Před prvním použitím akumulátoru a nabíječky si pozorně přečtete návod k obsluze.

1. Ověřte, zda elektrický proud, který je k dispozici ve vaší síti, je shodný s tím, který je uveden na nabíječce akumulátoru.

2. Nedovolte aby vlhkost, déšť či stříkající voda dosáhly na místo nabíjení akumulátoru.

3. Nenabíjejte akumulátor, když je teplota pod 10 ° C nebo nad 40 ° C. Nabíjení akumulátoru při extrémních teplotách může snížit jeho životnost.

4. S poškozeným akumulátorem, který již nelze nabít, je třeba zacházet jako s nebezpečným odpadem. Neodhazujte akumulátor do smetí, ohně ani vody.

5. Používejte pouze akumulátor a nabíječku schválenou výrobcem pro použití v daných zařízeních.

6. Udržujte nabíječku čistou, mimo prachu a nečistot.

7. Vždy odstraňte akumulátor před opravou zařízení.

8. Překryjte kontakty akumulátoru, abyste předešli zkratu.

9. Vyhněte se nebezpečí výbuchu!

10. Nekuřte během nabíjení akumulátoru nebo na místě jeho uskladnění. Z zkažených akumulátorů může unikát výbušný plyn vodík který se může vznítit od otevřeného plamene nebo jiskry.

11. V případě požáru se snažte uhasit oheň.

12. Akumulátor a nabíječka se během nabíjení mírně zahřívají.

### **Chemické nebezpečí:**

Neotvírejte obal akumulátoru. Chraňte akumulátor před nárazem. Pokud dojde k vytečení elektrolytu z akumulátoru, je nezbytné zabránit styku s pokožkou. Pokud přece dojde ke kontaktu elektrolytu s pokožkou, opláchněte postižené místo ihned s vodou. V případě, že se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékaře.

### **Nabíjení:**

Připojte ke zdroji napájení 230 V a spojte nabíjecí kabel s nabíjecím modulem. Vložte baterii do nabíječky, ujistěte se, že je polarita (+ / -) správná! Když je baterie nabíjena, svítí červená kontrolka. Důležité: pokud se červená kontrolka nerozsvítí okamžitě po vložení baterie, která byla právě používána, odpojte baterii a vložte ji po několika minutách do nabíječky zpět. Běžný čas nabíjení je kolem 1 - 1,5 hodin. Po této době nabíjecí zařízení zajistí, že bylo dosaženo plně nabitého stavu. Baterie je tepelnou pojistkou chráněna proti přebití, proto může v nabíječce zůstat delší dobu bez poškození (nicméně, ne déle než 24 hodin). Zahřátí baterie a nabíjecího zařízení na konstantní teplotu je normální a není známkou poškození. Podstatně zkrácený provozní doba baterie znamená, že musí být baterie vyměněna.

## **POUŽITÍ A MONTÁŽ:**

### **MONTÁŽ:**

Akumulátorová sekačka na trávu se dodává částečně smontovaná (obr. 3). Před jejím použitím je třeba namontovat rukojeť a sběrný koš. Postupujte podle pokynů krok za krokem a podívejte se na obrázky.

#### **1. Montáž dolní části rukojeti**

- Vložte levou dolní část rukojeti do držáku a zajistěte ji pomocí křídlové matice (obr. 4a).
- Namontujte pravou dolní část rukojeti stejným způsobem jako levou dolní část rukojeti (obr. 4b).

#### **2. Montáž horní části rukojeti**

Srovnejte otvor na horní části rukojeti s otvorem na dolní části rukojeti, pak zasuňte šroub a zajistěte ji pomocí křídlové matice (obr. 4c a 4d).

#### **3. Montáž svorky na uchycení kabelu**

- Nainstalujte obě svorky na uchycení kabelu každou zvlášť na horní a dolní část rukojeti (obr. 4e a obr. 4f).

#### **4. Montáž rukojeti sběrného koše**

Zatlačte jeden konec rukojeti do otvoru na sběrném koši následně zatlačte druhý konec (obr. 4g).

#### **5. Montáž sběrného koše**

- Levou rukou vyklopte nahoru víko sběrného koše.
- Namontujte sběrný koš (obr. 4h).

### **POUŽITÍ:**

#### **1. Bezpečnostní klíč**

- Akumulátorová sekačka na trávu je vybavena bezpečnostním klíčem (12), který se nachází v prostoru pro vložení akumulátorů.
- Před zahájením práce musíte vložit bezpečnostní klíč do příslušného prostoru (obr. 5a).
- Před každým nastavením výšky sečení nebo prováděním údržby nebo výměny nože musíte vytáhnout bezpečnostní klíč.

## 2. Nastavení výšky sečení

**Upozornění!** Výšku sečení nastavujte pouze tehdy, když je akumulátorová sekačka na trávu vypnutá a bezpečnostní klíč (12) vytažen.

**Výšku sečení nastavíme následovně:**

1. Páku na nastavení výšky sečení (6) zatlačte směrem ven.
2. Zatlačte páku pro nastavení výšky sečení (6) směrem dolů nebo ji vytáhněte směrem nahoru na požadovanou výšku sečení.
3. Zatlačte páku pro nastavení výšky sečení (6) do odpovídajícího výklenku a zkontrolujte, zda je ve výklenku bezpečně usazena.

**Odečítání výšky sečení**

- Výšku sekání lze nastavit v rozmezí 25-75 mm v 6 intervalech a dá se na odečítat na stupnici nastavení výšky sečení.

## 3. Montáž a demontáž akumulátorů (obr. 5b)

**Montáž:**

- Otevřete kryt akumulátorů a vložte dvě akumulátory do držáků (obr. 5b).

**Poznámka!** Používejte pouze akumulátory nabitý na stejnou úroveň. Nikdy nepoužívejte současně plně a napůl nabitý akumulátory.

- Akumulátory vždy nabíjejte současně.
- Doba provozu zařízení závisí od akumulátoru s nižší úrovní nabití.
- Akumulátory musí být před použitím zcela nabité.
- Zavřete kryt akumulátorů a ujistěte se, že je správně zajištěn.

**Demontáž:**

- Otevřete kryt akumulátorů stiskněte uvolňovací tlačítko na akumulátoru a následně akumulátor vyjměte ze zařízení potáhnutím směrem dozadu.

## 4. Zapnutí / Vypnutí (obr. 5c a obr. 5d)

Aby se zabránilo náhodnému zapnutí zařízení, je sekačka na trávu vybavena bezpečnostním klíčem.

Chcete-li akumulátorovou sekačku na trávu zapnout, držte stisknuté startovací tlačítko (8) a současně zatáhněte páku brzdy motoru (1) (obr. 5c a obr. 5d). Může trvat několik sekund dokud se akumulátorová sekačka na trávu nastartuje.

Chcete-li akumulátorovou sekačku na trávu vypnout, jednoduše uvolněte páku brzdy motoru (1). Akumulátorová sekačka na trávu se zcela zastaví za 3 sekundy.

## 5. Indikátor naplnění sběrného koše

- Sběrný koš je vybaven indikátorem naplnění sběrného koše, který se otevírá průtokem vzduchu, který generuje akumulátorová sekačka na trávu během provozu. Pokud se indikátor naplnění sběrného koše během sečení zavře, sběrný koš je naplněn a musí se vyprázdnit. K zajištění správného fungování indikátoru naplnění sběrného koše musí být otvory pod ním vždy čisté a průchodné.



## 6. Vyprázdnění sběrného koše

**POZOR! Nebezpečí zranění pořezáním. Nikdy nevyklápajte víko sběrného koše pokud akumulátorová sekačka na trávu není vypnutá. Při zásah do rotujícího nože hrozí nebezpečí pořezání.**

- Levou rukou vyklopte nahoru víko sběrného koše.
- Sběrný koš zvedněte z držáku a vyjměte jej směrem dozadu.
- Vyprázdněte sběrný koš. Vyčistěte i vyfukovací otvory indikátoru naplnění sběrného koše, aby mohl i nadále bezproblémově fungovat. K čištění nepoužívejte ruce ani nohy ale vhodné nástroje, jako je kartáč nebo koště.
- Namontujte sběrný koš.

## 7. Doporučené rady

- Dávejte pozor na předměty v trávě a odstraňte je z pracovního prostoru.
- Sekejte jen za příznivých podmínek viditelnosti.
- Sekejte jen s ostrým řezacím nožem.
- Akumulátorovou sekačku na trávu řiďte pouze držetím za rukojeť.
- Při práci vždy klidně krácejte, nikdy rychle neběhejte.
- Pokuste se sekat v přímých liniích pro příjemný, čistý vzhled. Linie by se měly navzájem překrývat o několik centimetrů, aby se zabránilo vytvoření pruhů.
- Výkon sečení, resp. plocha, kterou je možné posekat, je závislá od vlastností trávníku (např. délka, hustota trávy, zvolená výška řezu a vlhkost trávy se projeví na výkonu sečení).
- Optimální provozní doba se dosáhne častým sekáním a udržováním nízké trávy.
- V hlavní vegetační sezóně (květen - červen) budete pravděpodobně muset trávu sekat dvakrát týdně, jinak jen jednou týdně.
- Výška sečení by měla být mezi 4 - 6 cm ne více než polovina výšky trávy.
- Akumulátorovou sekačku na trávu nepřetěžujte! Pokud otáčky motoru značně klesnou z důvodu vysoké, těžké trávy, zvětšete výšku sečení a sekejte vícekrát.
- Vítr a slunce mohou trávník po sekání vysušit, proto sekejte pozdě odpoledne.
- Udržujte spodní stranu krytu nože čistou a odstraňte nahromaděnou trávu. Nahromaděná tráva zhoršuje spuštění sekačky, snižuje kvalitu sečení a ztěžuje sběr posečené trávy.
- Před provedením kontroly nože vypněte motor, vytáhněte akumulátory a bezpečnostní klíč (12). Mějte na paměti, že nůž se neustále otáčí i několik sekund po vypnutí motoru. Nikdy se nepokoušejte nůž manuálně zastavit. Pravidelně kontrolujte, zda je nůž pevně a bezpečně připevněn, v dobrém stavu a je ostrý. V případě potřeby, nůž vyměňte nebo naostřete. V případě, že lopatka nože narazí na předmět, ihned vypněte akumulátorovou sekačku na trávu. Počkejte, dokud se nůž zcela zastaví. Potom zkontrolujte stav nože a upevňovacího šroubu. V případě potřeby vyměňte.

### ÚDRŽBA:

- Před zahájením jakékoliv kontroly nebo údržby, zařízení vypněte a vytáhněte bezpečnostní klíč (12) a vytáhněte akumulátory.



**POZOR! Nebezpečí zranění. Ostré a pohybující se díly přístroje mohou způsobit zranění. Vždy noste ochranné pracovní rukavice.**

- Doporučíme akumulátorovou sekačku na trávu vyčistit po každém použití.
- Udržování akumulátorové sekačky na trávu v dobrém stavu nejenže zaručuje dlouhodobou životnost a vysoký výkon, ale také umožňuje zařízení sekat trávu s minimálním úsilím.
- Všechny bezpečnostní prvky, větrací otvory a kryt motoru udržujte stále čisté. Akumulátorovou sekačku na trávu vyčistěte čistým suchým nebo jemně navlhčeným hadříkem, kartáčkem nebo ji vyfoukejte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek a pod! Tyto rozpouštědla mohou poškodit plastové části výrobku.



**POZOR! Nebezpečí způsobené vodou. Voda v zařízení způsobuje zkratky a zničení elektrických konstrukčních prvků. Nikdy akumulátorovou sekačku na trávu nečistěte s tekoucí vodou.**

- Ujistěte se, že jsou všechny upevňovací prvky (např. Šrouby, matice atd.) Vždy pevně utaženy, aby bylo možné s akumulátorovou sekačkou na trávu bezpečně pracovat. Opotřebovaný nebo poškozený nůž a upevňovací šroub smí být vyměněny pouze jako souprava, aby se zabránilo nevyváženosti.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost a opotřebení části sběrného koše. V případě potřeby okamžitě vyměňte příliš opotřebované nebo poškozené části



**VAROVÁNÍ! Vážné zranění způsobená odlétajícími kusy nože**  
**Opotřebovaný, prasklý nebo poškozený nůž se může zlomit a jeho kusy se mohou stát nebezpečnými projektily.**

- Nůž je vystaven většímu opotřebení než jiné komponenty. Pravidelně proto kontrolujte, zda je nůž pevně upevněn a zda není poškozen.
- Nadměrně vibrování akumulátorové sekačky na trávu znamená, že nůž není správně vyvážený nebo se zdeformoval po nárazu do nějakého předmětu.

- Akumulátorovou sekačku na trávu nepoužívejte, pokud je nůž opotřebovaný nebo poškozený.
- Tupé nebo poškozené nože nechejte naostřit, resp. vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

### **Výměna nože (obr. 6)**

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, aby byl nůž vyměněn kvalifikovaným pracovníkem.

Důležité! Vždy noste pracovní rukavice!

Nůž vyměňte jen za originální náhradní nůž, protože zajišťuje vysoký výkon a bezpečnost za všech podmínek.

Postupujte podle následujících kroků:

1. Z akumulátorové sekačky na trávu vyberte akumulátory (obr. 6a).
2. Vytáhněte bezpečnostní klíč (obr. 6b).
3. Uvolněte upevňovací šroub nože proti směru hodinových ručiček (obr. 6c).
4. Odstraňte nůž a nahraďte ho novým. Při montáži nože se ujistěte, že je namontován ve směru hodinových ručiček. Lopatky nože musejí směřovat do prostoru pro motor. Kolíky na unašeči nože musí být srovnány s otvory v noži.
5. Utáhněte upevňovací šroub univerzálním klíčem. Utahovací moment by měl být přibližně 25 Nm.

- Na konci sezóny proveďte všeobecnou kontrolu akumulátorové sekačky na trávu a odstraňte jakoukoliv trávu a nečistoty, které se mohou nahromadit.

- Na začátku každé sezóny se ujistěte, že jste zkontrolovali stav nože. V případě nutných oprav se obraťte na náš zákaznický servis.

- Používejte pouze originální náhradní díly.

### **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:**



Aby se zařízení nepoškodilo během přepravy, je dodáváno zabalené v pevném obalu. Většina z obalových materiálů je recyklovatelná. Tyto materiály odnese do sběrný na recyklaci.

Vyřazená zařízení předejte na prodejně. Prodejna zajistí likvidaci ekologickým způsobem.

Vyřazené elektrické spotřebiče jsou recyklovatelné a nesmí se vyhazovat spolu s domácím odpadem! Prosíme vás, abyste nám aktivně pomáhali zachovat zdroje a chránit životní

prostředí tak, že tento spotřebič zanesete do sběrného střediska (pokud máte tuto možnost).