

(GB): INSTRUCTIONS / WARNING

Plug the AC adapter plug into the AC adapter. Open the connector cover and insert the DC plug into the DC IN connector. Plug the wall plug into a power outlet. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his customer service or a similarly qualified person to avoid danger.

(SK): NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Prepojovací konektor adaptéra vložte do slotu pre vkladanie batérie v používanom zariadení. Pripojte sieťovú šnúru k tomuto zariadeniu. Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky. Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

(CZ): NÁVOD NA POUŽITÍ / VAROVÁNÍ

Propojovací konektor adaptéru vložte do slotu pro vkládání baterie v používaném zařízení. Připojte síťový kabel k tomuto zařízení. Síťový kabel připojte do elektrické zásuvky. Pokud je síťový kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

2170457 Model: GP-SW310DC0270-IP44(EU)

Vhodné pro LED řetězy: TY-24V-120LLTT (2170454, 2170455) - max 8 ks ; TY-24V-B050 (2170456) - max 10 ks

Spotřeba: 8,4 W

Vstup: 100V - 240V, 50-60 Hz

Výstup: 31 V

Použití: Exteriér IP44 pro max. 1200 LED