

TECHNICKÉ PARAMETRE / TECHNICKÉ PARAMETRY / MŰSZAKI PARAMÉTEREK / TEHNIČKI PARAMETRI / PARAMETRI TEHNICI / TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER / TEHNIČNI PARAMETRI								
8090744	SK	CZ	HU	HR	RO	EN	DE	SI
TYP / TYP / TÍPUS / TIP / TIP / TYPE / TYP / TIP	8#05							
FARBA LED / BARVA LED / LED SZÍNE / BOJA LED-A / CULOAREA LED-ULUI / LED COLOR / LED-FARBE / BARVA LED DIOD	teplá biela	teplá bílá	meleg fehér	topla bijela	alb cald	warm white	warmweiß	topla bela
POČET LED / POČET LED / LED-EK SZÁMA / BROJ LED-A / NUMĂRUL DE LED-URI / NUMBER OF LEDS / ANZAHL DER LEDS / ŠTEVILO LED DIOD	9							
FUNKCIE / FUNKCE / FUNKCIÓK / FUNKCIJE / FUNCTII / FUNCTIONS / FUNKTIONEN / FUNKCIJE	Jednoduché svietenie, vypínač ON/OFF	Jednoduché svícení, vypínač ON/OFF	Egyszerű világítás, ON/OFF	Jednostavno svijetljenje, prekidač ON/OFF	Iluminare simplă, Întrerupător ON/OFF	Steady light, ON/OFF Switch	Einfache Beleuchtung, ON/OFF	Enostavno osvetljevanje, VKLOP/IZKLOP
POUŽITIE / POUŽITÍ / HASZNÁLAT / UPOTREBA / UTILIZARE / USAGE / VERWENDUNG / UPORABA	Interiér IP20	Interiér IP20 (pouze pro vnitřní použití)	Beltéri használatra IP20	Interijer IP20 (samo za unutarnju upotrebu)	Interior IP20 (doar pentru uz intern)	Indoor use IP20	Innenbereich IP20 (nur für Innenräume)	Notranja uporaba IP20 / Interier IP20
NAPÁJANIE / NAPÁJENÍ / TÁPELLÁTÁS / NAPAJANJE / ALIMENTARE / POWER SUPPLY / STROMVERSORGUNG / NAPAJANJE	2 x 1,5 V LR44 batéria (súčasťou balenia)	2 x 1,5 V LR44 baterie (součástí balení)	2 x 1,5 V LR44 elem (tartozék)	2 x 1,5 V LR44 (uključena u pakiranje)	2 x 1,5 V LR44 baterie (include)	2 x 1,5 V LR44 battery (included)	2 x 1,5 V LR44 Batterie (im Lieferumfang enthalten)	2 x 1,5 V LR44 baterija (priložena)
NAPÄTIE / NAPĚTÍ / FESZÜLTÉS / NAPETOST / TENSIONE / VOLTAGE / SPANNUNG / NAPETOST	3 V							
SPOTREBA ENERGIE / SPOTŘEBA ENERGIE / ENERGIAFOGYASZTÁS / POTROŠNJA ENERGIJE / CONSUM DE ENERGIE / POWER CONSUMPTION / ENERGIEVERBRAUCH / PORABA ENERGIE	0,06 W							
ŽIAROVKY / ŽÁROVKY / IZZÓK / ŽARULJE / BECURI / LIGHT BULBS / GLÜHBIRNEN / ŽARNICE	Nevymeniteľné	Nevyměnitelné	Nem cserélhető	Nezamjenjive	Ne-interschimbabile	Non-replaceable	nicht austauschbar	Nezamenljive

SK

Slovenský

NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

- Zariadenie nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat. Pred použitím vždy skontrolujte či výrobok nie je poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte používať výrobok. Chráňte produkt pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, výparmi a rozpúšťadlami. Ak už nie je možné bezpečne používať výrobok, vyradte ho z prevádzky a chráňte ho pred náhodným použitím. Starajte sa o výrobok starostlivo. Zranenia alebo pád dokonca aj z nízkej výšky môžu výrobok poškodiť. **Batérie:** - Pri vkladaní batérií je potrebné dodržiavať správnu polaritu. Ak batériu dlhší čas nepoužívate, vyťahnite batérie, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku vytečenia. Vytečené alebo poškodené batérie môžu spôsobiť popáleniny kyselinou pri kontakte s pokožkou, preto používajte vhodné ochranné rukavice na manipuláciu s poškodenými batériami. Batérie sa musia nachádzať mimo dosahu detí. Nenechávajte batérie len tak pohodené, pretože existuje riziko, že ich deti alebo domáce zvieratá prehltnú. Batérie nesmú byť demontované, skratované alebo vhadzované do ohňa. Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Existuje riziko výbuchu!

Prevádzka: Vyberte výrobok z obalu. 2. Vložte batériu do dekorácie. Ak dekorácia nesvieti, je potrebná výmena batérie.

Údržba a čistenie: - Nepoužívajte žiadne abrazívne alebo chemické čistiace prostriedky. Na čistenie používajte čistú, suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Pri tvrdých nečistotách jemne navlhčite handričku vodou. Nechajte produkt pred použitím úplne vysušiť.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu! Likvidáciu výrobku prenechajte organizáciám na to určeným. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca, alebo miestna organizácia, zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu. Možný negatívny vplyv elektroodpadu na životné prostredie, a teda aj na naše zdravie, je preto ďalším dôležitým dôvodom, prečo treba zlikvidovať elektroodpad bezpečne a ekologicky.

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:

Dátum vyskladnenia:

Záručné podmienky: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na: 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Spĺnomocnený zástupca výrobcu: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy:

CZ Český

NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Zařízení není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat. Před použitím vždy zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat. Chraňte produkt před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly. Pokud již není možné bezpečně používat výrobek, vyřadte jej z provozu a chraňte jej před náhodným použitím. O výrobek pečujte svědomitě. Zranění nebo pád i z nízké výšky mohou výrobek poškodit.

Baterie: - Při vkládání baterií je třeba dodržovat správnou polaritu. Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je, abyste předešli poškození v důsledku vytečení. Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit poleptání, proto při manipulaci s poškozenými bateriemi používejte vhodné ochranné rukavice. Baterie se musí nacházet mimo dosah dětí. Nenechávejte baterie jen tak volně ležet, protože hrozí riziko, že je děti nebo domácí zvířata spolknou. Baterie se nesmí rozebírat, zkratovat ani vhazovat do ohně. Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. Hrozí riziko výbuchu!

Provoz: 1. Vyjměte výrobek z obalu. 2. Vložte baterii do dekorace. Pokud ozdoba nesvítí, je nutná výměna baterie.

Údržba a čištění: - Nepoužívejte žádné abrazivní nebo chemické čisticí prostředky. K čištění používejte čistý, suchý hadřík, který nepouští vlákna. Při silném znečištění hadřík jemně navlhčete vodou. Před použitím nechte produkt zcela vyschnout.

 Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu! Likvidaci výrobku přenechejte organizacím k tomu určeným. Případné dotazy Vám zodpoví Váš prodejce nebo místní organizace zabývající se likvidací elektroodpadu. Možný negativní vliv elektroodpadu na životní prostředí, a tedy i na naše zdraví, je proto dalším důležitým důvodem, proč je třeba zlikvidovat elektroodpad bezpečně a ekologicky.

ZÁRUČNÍ LIST

Dátum prodeje:

Datum vyskladnění:

Záruční podmínky: Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní vady bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s prístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání prístroje do opravy hradí dopravní náklady zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovejte.

Záruka se nevztahuje na: 1. přístroj poškozený během dopravy a nesprávného skladování 2. poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou 3. poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu 4. poruchy způsobené používáním přístroje k jinému účelu, než ke kterému je určen 5. přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava 6. nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji.

Zplnomocněný zástupce výrobce: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Země původu: PRC

Servisní záznamy:

HU Magyar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék nem játék. Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg. Ha bármilyen sérülést észlel, ne használja tovább a terméket. Óvja a terméket a szélsőséges hőmérséklettől, a közvetlen napfénytől, az erős rezgésektől, a magas páratartalomtól, a gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. Ha a termék biztonságos használata már nem lehetséges, helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg a véletlenszerű használatát. Bánjon óvatosan a termékkel. Az ütések vagy a kisebb magasságból való leesés is károsíthatja a terméket.

Elemek: - Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra. Ha az elemeket hosszabb ideig nem használja, vegye ki azokat, hogy elkerülje a kifolyásból eredő károsodást. A kifolyó vagy sérült elemek érintkezéskor savas égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, ezért a sérült elemek kezeléséhez használjon megfelelő védőkesztyűt. Az elemeket gyermekektől távol kell tartani. Ne hagyja az elemeket csak úgy szanaszét heverni, mert fennáll a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik őket. Az elemeket tilos szétszerelni, rövidre zární vagy tűzbe dobni. Soha ne töltsön nem tölthető elemeket. Robbanásveszély áll fenn!

Üzemeltetés: 1. Vegye ki a terméket a csomagolásból. 2. Helyezze be az elemet a dekorációba. Ha a dísz nem világít, elemcsere szükséges.

Karbantartás és tisztítás: - Ne használjon súrolószert vagy kémiai tisztítószert. A tisztításhoz használjon tiszta, száraz, szőszmentes kendőt. Makacs szennyeződések esetén enyhén nedvesítse meg a kendőt vízzel. Használat előtt hagyja a terméket teljesen megszáradni.

 A terméket ne dobja a szokásos háztartási hulladékb! A termék ártalmatlanítását bízza az erre kijelölt szervezetekre. Esetleges kérdéseire az eladó vagy az elektromos hulladék ártalmatlanításával foglalkozó helyi szervezet válaszol. Az elektromos hulladék környezetre és ezáltal az egészségünkre gyakorolt lehetséges negatív hatása egy további fontos ok, amiért az elektromos hulladékot biztonságosan és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Eladás dátuma:

Kiszállítás dátuma:

Jótállási feltételek: Erre a termékre az eladás napjától, illetve a kiszállítás napjától számított 24 hónapig vállalunk jótállást. A jótállási idő alatt a garanciális szerviz díjmentesen kijavítja a gyártási hibából eredő összes meghibásodást. A jótállási javítás iránti igény érvényesítésekor a készülékkel együtt be kell nyújtani a teljes körűen és olvashatóan kitöltött jótállási jegyet. A készülék javításra küldésekor a szállítási költségek a vásárlót terhelik. Gondosan őrizze meg a termék eredeti csomagolását.

A jótállás nem vonatkozik a következőkre: 1. a szállítás és a helytelen tárolás során megsérült készülékre 2. a helytelen kezelés vagy karbantartás okozta meghibásodásokra 3. a termék és az anyag elhasználódásából eredő meghibásodásokra 4. a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásokra 5. olyan készülékre, amelyen szakszerűtlen beavatkozást vagy módosítást végeztek 6. a termék hiányosságaira, amelyek már az eladáskor észlelhetőek voltak

Meghatalmazott gyártói képviselő: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Származási ország: PRC

Szervizbejegyzések

HR Hrvatski

UPUTE ZA UPORABU / UPOZORENJA

- Uređaj nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Prije uporabe uvijek provjerite je li proizvod oštećen. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, prestanite koristiti proizvod. Zaštite proizvod od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, jakih vibracija, visoke vlažnosti, zapaljivih plinova, para i otapala. Ako proizvod više nije moguće sigurno koristiti, stavite ga izvan pogona i zaštitite od slučajne uporabe. Pažljivo rukujte proizvodom. Udarci ili padovi, čak i s male visine, mogu oštetiti proizvod.

Baterije: - Prilikom umetanja baterija potrebno je poštivati ispravan polaritet. Ako baterije ne koristite dulje vrijeme, izvadite ih kako biste spriječili oštećenja uzrokovana curenjem. Iscurjele ili oštećene baterije mogu uzrokovati opekline kiselinom u dodiru s kožom, stoga koristite odgovarajuće zaštitne rukavice pri rukovanju oštećenim baterijama. Baterije se moraju držati izvan dohvata djece. Ne ostavljajte baterije bez nadzora jer postoji opasnost da ih djeca ili kućni ljubimci progutaju. Baterije se ne smiju rastavljati, kratko spajati niti bacati u vatru. Nikada nemojte puniti nepunjive baterije. Postoji opasnost od eksplozije!

Rad: 1. Izvadite proizvod iz pakiranja. 2. Umetnite bateriju u dekoraciju. Ako ukras ne svijetli, potrebna je zamjena baterije.

Održavanje i čišćenje: - Ne koristite nikakva abrazivna ili kemijska sredstva za čišćenje. Za čišćenje koristite čistu, suhu krpu koja ne ostavlja dlake. Kod tvrdokornih nečistoća lagano navlažite krpu vodom. Ostavite proizvod da se potpuno osuši prije uporabe.



Proizvod ne bacajte u uobičajeni kućni otpad! Zbrinjavanje proizvoda prepustite organizacijama namijenjenim za tu svrhu. Na eventualna pitanja odgovorit će vam vaš prodavač ili lokalna organizacija koja se bavi zbrinjavanjem elektroničkog otpada. Mogući negativni utjecaj elektroničkog otpada na okoliš, a time i na naše zdravlje, stoga je još jedan važan razlog zašto elektronički otpad treba zbrinjavati sigurno i ekološki.

JAMSTVENI LIST

Datum prodaje:

Datum otpreme:

Jamstveni uvjeti: Za ovaj proizvod daje se jamstvo u trajanju od 24 mjeseca od dana prodaje, odnosno od dana otpreme. Tijekom jamstvenog roka, jamstveni servis će besplatno izvršiti popravke svih kvarova nastalih kao posljedica tvorničke pogreške. Prilikom podnošenja zahtjeva za jamstveni popravak, uz uređaj se mora priložiti i čitko ispunjen jamstveni list. Prilikom slanja uređaja na popravak, troškove prijevoza snosi kupac. Pažljivo sačuvajte originalno pakiranje proizvoda.

Jamstvo se ne odnosi na: 1. uređaj oštećen tijekom transporta i nepravilnog skladištenja 2. kvarove uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili održavanjem 3. kvarove uzrokovane trošenjem proizvoda i materijala 4. kvarove uzrokovane uporabom uređaja u svrhu za koju nije namijenjen 5. uređaj na kojem je izvršen nestručan zahvat ili preinaka 6. nekompletnost proizvoda koja se mogla utvrditi već prilikom prodaje

Ovlašteni zastupnik proizvođača: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Zemlja podrijetla: PRC

Servisne evidencije:

RO Română

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE / AVERTISMENTE

- Dispozitivul nu este o jucărie. Păstrați-l departe de accesul copiilor și al animalelor de companie. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă produsul este deteriorat. Dacă observați orice defectiune, încetați utilizarea produsului. Protejați produsul de temperaturi extreme, de lumina directă a soarelui, de vibrații puternice, umiditate ridicată, gaze inflamabile, vapori și solvenți. Dacă produsul nu mai poate fi utilizat în siguranță, scoateți-l din uz și protejați-l împotriva utilizării accidentale. Aveți grijă de produs cu atenție. Loviturile sau căderile, chiar și de la o înălțime mică, pot deteriora produsul.

Baterii: - La introducerea bateriilor, este necesar să respectați polaritatea corectă. Dacă nu utilizați bateriile pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-le pentru a preveni deteriorarea cauzată de scurgeri. Bateriile scurse sau deteriorate pot provoca arsuri cu acid la contactul cu pielea, de aceea utilizați mănuși de protecție adecvate pentru manipularea bateriilor deteriorate. Bateriile nu trebuie să fie la îndemâna copiilor. Nu lăsați bateriile la întâmplare, deoarece există riscul ca acestea să fie înghițite de copii sau de animalele de companie. Bateriile nu trebuie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu încărcați niciodată bateriile care nu sunt reincărcabile. Există risc de explozie!

Operare: 1. Scoateți produsul din ambalaj. 2. Introduceți bateria în decorațiune. Dacă decorațiunea nu luminează, este necesară înlocuirea bateriei.

Întreținere și curățare: - Nu utilizați niciun fel de agenți de curățare abrazivi sau chimici. Pentru curățare, utilizați o cârpă curată, uscată, care nu lasă scame. În cazul murdăriei persistente, umeziți ușor cârpa cu apă. Lăsați produsul să se usuce complet înainte de utilizare.



Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Încredințați eliminarea produsului organizațiilor specializate în acest scop. Eventualele întrebări pot fi adresate vânzătorului dumneavoastră sau organizației locale care se ocupă de eliminarea deșeurilor electrice și electronice. Posibilul impact negativ al deșeurilor electrice asupra mediului înconjurător și, prin urmare, asupra sănătății noastre, reprezintă un alt motiv important pentru care deșeurile electrice trebuie eliminate în siguranță și în mod ecologic.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Data vânzării:
Data expedierii:

Condiții de garanție: Pentru acest produs se acordă o garanție de 24 de luni de la data vânzării, respectiv de la data expedierii. În perioada de garanție, service-ul de garanție va efectua gratuit reparațiile tuturor defectelor apărute ca urmare a unor erori de fabricație. La solicitarea unei reparații în garanție, aparatul trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție completat integral și lizibil. În cazul trimiterii aparatului la reparație, costurile de transport sunt suportate de către client. Păstrați cu grijă ambalajul original al produsului.

Garanția nu se aplică pentru: 1. aparat deteriorat în timpul transportului și al depozitării necorespunzătoare 2. defecțiuni cauzate de operarea sau întreținerea necorespunzătoare 3. defecțiuni cauzate de uzura produsului și a materialelor 4. defecțiuni cauzate de utilizarea aparatului în alt scop decât cel pentru care este destinat 5. aparat asupra căruia s-a efectuat o intervenție sau o modificare neautorizată 6. caracterul incomplet al produsului, care ar fi putut fi constatat deja în momentul vânzării.

Reprezentant autorizat al producătorului: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Țara de origine: PRC

Înregistrări de service:

EN English

INSTRUCTIONS FOR USE / WARNINGS

- The device is not a toy. Keep it out of reach of children and pets. Always check the product for damage before use. If you detect any damage, stop using the product. Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, flammable gases, vapors, and solvents. If it is no longer possible to use the product safely, take it out of operation and protect it from accidental use. Handle the product with care. Impact or a fall, even from a low height, can damage the product.

Batteries: - When inserting batteries, correct polarity must be observed. If you do not use the batteries for a long period of time, remove them to prevent damage due to leakage. Leaking or damaged batteries can cause acid burns upon contact with the skin; therefore, use suitable protective gloves when handling damaged batteries. Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave batteries lying around, as there is a risk that children or pets could swallow them. Batteries must not be dismantled, short-circuited, or thrown into fire. Never charge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

Operation: 1. Remove the product from the packaging. 2. Insert the battery into the decoration. If the decoration does not light up, a battery replacement is required.

Maintenance and cleaning: - Do not use any abrasive or chemical cleaning agents. Use a clean, dry, lint-free cloth for cleaning. For stubborn dirt, slightly moisten the cloth with water. Allow the product to dry completely before use.



Do not dispose of the product in regular household waste! Leave the disposal of the product to designated organizations. Any questions you may have will be answered by your retailer or the local organization dealing with the disposal of electrical waste. The potential negative impact of electrical waste on the environment, and thus also on our health, is therefore another important reason why electrical waste must be disposed of safely and ecologically.

WARRANTY CARD

Date of sale:
Date of dispatch:

Warranty conditions: This product is guaranteed for a period of 24 months from the date of sale or the date of dispatch. During the warranty period, the warranty service will perform repairs of all defects resulting from manufacturing faults free of charge. When claiming a warranty repair, a fully and legibly completed warranty card must be presented along with the device. When sending the device for repair, transport costs are borne by the customer. Keep the original packaging of the product carefully.

The warranty does not cover: 1. a device damaged during transport or improper storage 2. malfunctions caused by incorrect operation or maintenance 3. malfunctions caused by the effects of wear and tear on the product and materials 4. malfunctions caused by using the device for a purpose other than that for which it is intended 5. a device that has undergone unauthorized intervention or modification 6. incompleteness of the product that could have been detected at the time of sale.

Authorized representative of the manufacturer: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Country of origin: PRC

Service records:

DE Deutsch

GEBRAUCHSANWEISUNG / WARNHINWEISE

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch immer auf Beschädigungen. Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Vibrationen, hoher Feuchtigkeit, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln. Wenn ein sicherer Betrieb des Produkts nicht mehr möglich ist, nehmen Sie es außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Benutzung. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Erschütterungen oder ein Sturz, selbst aus geringer Höhe, können das Produkt beschädigen.

Batterien: - Beim Einlegen der Batterien ist auf die richtige Polarität zu achten. Wenn Sie die Batterien längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie diese heraus, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Kontakt mit der Haut Verätzungen verursachen; verwenden Sie daher geeignete Schutzhandschuhe beim Umgang mit beschädigten Batterien. Batterien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Lassen Sie Batterien nicht achtlos liegen, da die Gefahr besteht, dass Kinder oder Haustiere sie verschlucken. Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf. Es besteht Explosionsgefahr!

Betrieb: 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. 2. Legen Sie die Batterie in die Dekoration ein. Wenn die Dekoration nicht leuchtet, ist ein Batteriewechsel erforderlich.

Wartung und Reinigung: - Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen befeuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser. Lassen Sie das Produkt vor der Verwendung vollständig trocknen.



Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll! Überlassen Sie die Entsorgung des Produkts den dafür vorgesehenen Organisationen. Eventuelle Fragen beantwortet Ihnen Ihr Händler oder die örtliche Organisation, die für die Entsorgung von Elektroschrott zuständig ist. Die möglichen negativen Auswirkungen von Elektroschrott auf die Umwelt und somit auch auf unsere Gesundheit sind ein weiterer wichtiger Grund, warum Elektroschrott sicher und ökologisch entsorgt werden muss.

GARANTIESCHEIN

Verkaufsdatum:

Versanddatum:

Garantiebedingungen: Auf dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum bzw. ab dem Versanddatum gewährt. Während der Garantiezeit führt der Garantieservice Reparaturen aller Mängel, die auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos durch. Bei der Inanspruchnahme einer Garantiereparatur muss zusammen mit dem Gerät ein vollständig und leserlich ausgefüllter Garantieschein vorgelegt werden. Beim Einsenden des Geräts zur Reparatur trägt der Kunde die Transportkosten. Bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts sorgfältig auf.

Die Garantie bezieht sich nicht auf: 1. ein während des Transports oder durch unsachgemäße Lagerung beschädigtes Gerät 2. Störungen, die durch unsachgemäße Bedienung oder Wartung verursacht wurden 3. Störungen, die durch Abnutzung des Produkts und des Materials entstanden sind 4. Störungen, die durch die Verwendung des Geräts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verursacht wurden 5. ein Gerät, an dem ein unsachgemäßer Eingriff oder eine Änderung vorgenommen wurde 6. Unvollständigkeit des Produkts, die bereits beim Verkauf hätte festgestellt werden können

Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Ursprungsland: PRC

Serviceaufzeichnungen:

SI Slovenski

NAVODILA ZA UPORABO / OPOZORILA

- Naprava ni igrača. Shranjujte jo nedosegljivo otrokom in hišnim ljubljencem. Pred uporabo vedno preverite, ali je izdelek poškodovan. Če opazite kakršne koli poškodbe, izdelek prenehajte uporabljati. Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi vibracijami, visoko vlažnostjo, vnetljivimi plini, hlapi in topli. Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, ga izločite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Z izdelkom ravnajte skrbno. Udarcem ali padec, tudi z nizke višine, lahko izdelek poškoduje.

Baterije: - Pri vstavljanju baterij je treba upoštevati pravilno polariteto. Če baterij ne uporabljate dlje časa, jih odstranite, da preprečite poškodbe zaradi iztekanja. Iztečene ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo opekline s kislino, zato pri ravnanju s poškodovanimi baterijami uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice. Baterije morajo biti zunaj doseg a otrok. Baterij ne puščajte razmetanih, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo. Baterij se ne sme razstavljati, kratko spajati ali metati v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju. Obstaja nevarnost eksplozije!

Delovanje: 1. Izdelek vzemite iz embalaže. 2. Vstavite baterijo v dekoracijo. Če okras ne sveti, je potrebna zamenjava baterije.

Vzdrževanje in čiščenje: - Ne uporabljajte abrazivnih ali kemičnih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabite čisto, suho krpo, ki ne pušča vlaken. Pri tovrstni umazaniji krpo rahlo navlažite z vodo. Pred ponovno uporabo pustite, da se izdelek popolnoma posuši.



Izdelka ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke! Odstranjevanje izdelka prepustite za to določenim organizacijam. Na morebitna vprašanja vam bo odgovoril vaš prodajalec ali lokalna organizacija, ki se ukvarja z odstranjevanjem odpadne električne in elektronske opreme. Morebitni negativni vplivi e-odpadkov na okolje in s tem tudi na naše zdravje so še en pomemben razlog, zakaj je treba e-odpadke odstranjevati varno in ekološko.

GARANCIJSKI LIST

Datum prodaje:

Datum odpreme:

Garancijski pogoji: Za ta izdelek velja garancija 24 mesecev od dneva prodaje oziroma od dneva odpreme. V garancijskem obdobju bo pooblaščen servis brezplačno odpravil vse okvare, ki so posledica tovarniških napak. Ob uveljavljanju zahtevka za garancijsko popravilo je treba skupaj z napravo predložiti v celoti in čitljivo izpolnjen garancijski list. Pri pošiljanju naprave v popravilo stroške prevoza krije kupec. Originalno embalažo izdelka skrbno shranite.

Garancija ne velja za: 1. napravo, poškodovano med prevozom in zaradi nepravilnega skladiščenja 2. okvare, povzročene zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja 3. okvare, povzročene zaradi obrabe izdelka in materiala 4. okvare, povzročene zaradi uporabe naprave v namene, za katere ni predvidena 5. napravo, v katero je bil opravljen nestrokov poseg ali predelava 6. nepopolnost izdelka, ki jo je bilo mogoče ugotoviti že ob prodaji

Pooblaščen zastopnik proizvajalca: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Država izvora: PRC

Servisni zapisi: