

Návod na použitie

Jednostupňový nízko tlakový LPG regulátor Typ C30/M30

Pred použitím si pozorne prečítajte užívateľský návod.

Regulátor samočinne znižuje tlak plynu a udržuje ho v nastavenej výške. Je navrhnutý pre používanie v zakrytom priestore, aby nedošlo k upchaniu vzduchového otvoru. Na vstupe je pre pripojenie k ventilu zabezpečený prevlečnou maticou W 21,8 x 1/14“L a na výstupe hadicovou koncovkou pre hadicu na PB s vnútornou veľkosťou 8 mm, alebo závitom G ¼“L.

Technické údaje	Typ
Použite pre plyn	Proban-butan
Vstupný pretlak	0,1 – 10 bar
Menovitý prietok	28 – 30 mbar

Návod na použitie:

Pred inštaláciu regulátoru je dôležité sa zoznámiť s bezpečnostnými predpismi. Pri montáži regulátoru na fľašu s PB postupujeme nasledujúcim spôsobom:

- Skontrolujeme či je fľaša uzatvorená.
- Z ventilu fľaše odmontujeme maticu pripojovacieho závit.
- Na hadicovú koncovku pripevníme hadicu.
- Pripojíme na ventil fľaše maticou a dotiahneme kľúčom – POZOR NA ĽAVÝ ZÁVIT.
- Po spustení skontrolujeme tesnenie spojov mydlovou vodou.

UPOZORNENIE:

Montáž regulátorov môže zabezpečovať len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré poznajú bezpečnostné predpisy.

- Plyn vo fľaši je pod tlakom v kvapalnom stave.
- Akýkoľvek únik plynu či kvapaliny je výbušný a zápalný.
- Výbuch môže spôsobiť aj malá koncentrácia plynu (2-11%).
- Plyn je ťažší než vzduch, väčšia koncentrácia je pri podlahe.
- Kvapalný plyn, vzhľadom k nižšej špecifickej hmotnosti pláva na vode.
- Rýchle vyparovanie plynu pri prudkom znížení teploty môže spôsobiť popáleniny.

SKLADOVANIE FLIAŠ

S fľašami je treba vždy zachádzať opatrne. Ich umiestnenie je nutné situovať na miesta bez priameho kontaktu s teplom. Tlakové fľaše musia pri používaní i skladovaní stáť – ventilom nahor.

PLYNOVÉ VENTILY

Uzáver pred spotrebičom, alebo uzatvárací ventil fľaše je nutné stále uzatvoriť, pokiaľ nie je spotrebič v činnosti.

REGULÁTOR

V prípade netesností, alebo pochybnosti o správnej funkcii regulátoru vyhľadajte odbornú plyno-inštaláčnu firmu. Pri výmene fľaše najprv uzatvorte ventily spotrebiča, potom uzatvorte ventil tlakovej fľaše a až potom odpojte regulátor.

ÚNIK PLYNU

Únik plynu zisťujete mydlovou vodou. Nikdy nepoužívajte otvorený oheň. Pri zistení, alebo podozrení na únik plynu uzavrite spotrebiče a zhaste akýkoľvek plameň, uzavrite prívod plynu na fľaši, poriadne vyvetrajte miestnosť a zavolajte odbornú firmu.

ZÁRUKA A SERVIS

Dátum predaja:

Dátum vyskladnenia:

pečiatka dovozcu	pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky:

Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.

V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobných chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Dovozca:

Slovakia Trend s.r.o., Michalovská 62, 073 01 Sobrance, tel.: 056 6523195-97

Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy:

--