

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

POUŽITÍ

Benzínový křovinořez je určen k vyžínání trávy a plevelu u stromů, zdí, sloupů, okrajů trávníku a jiných míst, která jsou pro sekačku těžko dostupná.

Zařízení používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a nikoli výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	TYP MOTORU	Dvoutaktní, vzduchem chlazený, benzínový	
	PŘÍKON	2,2 kW	
	OBJEM MOTORU	63,3 cm ³	
	OTÁČKY	10 000 min ⁻¹	
	OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	2 600 ± 200 min ⁻¹	
	NÁDRŽ	1 300 ml	
	KARBURÁTOR	membránový	
	ŠÍŘKA ZÁBĚRU	Řezací nůž	Ø 415 mm
		Struna	Ø 300 mm
	VIBRACE	Levá rukojeť	12,69 m/s ² (K) = 1,5 m/s ²
		Pravá rukojeť	9,59 m/s ² (K) = 1,5 m/s ²
	HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU (LWA)	120 dB(A) Odchylka (K) = 2,5 dB(A)	
	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU (LPA)	105 dB(A) Odchylka (K) = 3 dB(A)	
	HMOTNOST	9,1 kg	

ČÁSTI VÝROBKU

1	Motor	10	Kryt vzduchového filtru
2	Poutko pro popruh	11	Páčka sýtiče
3	Tyč rukojeti	12	Uzávěr palivové nádrže
4	Přídavná rukojeť	13	Startovací lanko
5	Hřídel	14	Vypínač zapalování
6	Ochranný kryt	15	Zajišťovací tlačítko
7	Řezací nástroj	16	Plynová páka
8	Ovládací rukojeť	17	Zajišťovací tlačítko plynové páky
9	Konektor zapalovací svíčky		

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
	Používejte ochranné pracovní brýle.
	Noste chránič sluchu.

	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Noste ochranné rukavice.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Poměr míchání 1:25, používejte pouze palivovou směs benzínu s olejem.
	Všeobecné upozornění na nebezpečí.
	Údaj o hladině akustického výkonu Lwa v dB.
	Během startování a práce udržujte řezný nástroj v dostatečné vzdálenosti od jiných předmětů.
	V okruhu 15 m kolem oblasti sečení se nesmí zdržovat žádné jiné osoby nebo zvířata, protože by mohla být poraněna vymrštěnými předměty.
	Riziko popálenin. Udržujte bezpečnou vzdálenost od horkých částí stroje.
	Benzín je hořlavina a může explodovat. Kouření a používání otevřeného ohně je zakázáno.
	Emise toxických plynů. Benzinovou sekačku nepoužívejte v uzavřených či neventilovaných prostorách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNÉ POKYNY

- Pro bezpečnou manipulaci se zařízením je nutné, aby si uživatel před jeho prvním použitím přečetl a pochopil tento návod k použití.
- **Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění! Pokud nebudete respektovat bezpečnostní upozornění, ohrozíte sebe a jiné.**
- **Nebezpečí otravy výfukovými plyny! Spuštění motoru a používání v uzavřených prostorách je zakázáno.**
- Návod k použití a bezpečnostní upozornění si uchovejte pro budoucí použití.
- Zabraňte přístupu dětí k zařízení! Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Vypnuté zařízení vždy zajistěte proti nežádoucímu zapnutí.
- Aby bylo možné zajistit bezvadný provoz zařízení, musí být všechny jeho součásti, obzvláště bezpečnostní zařízení, namontovány správně.
- Přestavby, svévolné změny a použití neschválených dílů jsou zakázány.

OBSLUHA v. PRACOVISTĚ

- Zařízení používejte pouze v bezvadném a nepoškozeném stavu. Pokud je zařízení nebo jeho část poškozena, musí být opravena kvalifikovaným odborníkem.
- Vždy dodržujte platné bezpečnostní, zdravotní a pracovní předpisy!
- Zařízení uveďte do provozu pouze tehdy, když jste při jeho kontrole nezjistili žádné poruchy. Pokud je nějaká část poškozená, musí se před dalším použitím bezpodmínečně vyměnit.
- Při práci se zařízením udržujte pracovní oblast čistou a uklizenou.
- Při práci se zařízením dbejte na dostatečné osvětlení.
- V bezprostředním okolí se nesmí nacházet lehce zápalné ani výbušné látky.
- Vždy používejte potřebné osobní ochranné vybavení.
- **Zařízení nepřetěžujte!** Zařízení používejte pouze pro účely, pro které bylo určeno.
- Nepoužívejte zařízení pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostaly pokyny ohledně použití zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, abyste se ujistili, že si nehrají se zařízením.

ÚDRŽBA

- Před všemi pracemi na zařízení nejprve přepněte vypínač zapalování do polohy OFF a vytáhněte konektor zapalovací svíčky.
- Uživatel smí provést jen ty údržbářské práce a opravy poruch, které jsou popsány v tomto návodu. Všechny ostatní práce musí provést kvalifikovaný odborník.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Použití jiných náhradních dílů nejen vede ke ztrátě záruky, ale může také ohrozit Vás a vaše okolí.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

- Zařízení skladujte vždy v suchém prostředí.
- Během přepravy chraňte zařízení před poškozením.
- Vždy když zařízení nepoužíváte nasadte ochranný kryt nože.
- Nůž vždy přepravujte v originálním ochranném obalu.

RAYNAUDOVA NEMOC (ZBLEDNUTÍ PRSTŮ NA RUKÁCH)

Časté používání vibrujících zařízení může u osob s horším krevním oběhem (např. kuřáci, diabetici) vyvolat poškození nervů. Zvláště prsty, ruce, zápěstní klouby a/nebo paže vykazují mimo jiné následující příznaky, které se však mohou vyskytovat v libovolných kombinacích:

bolesti, svědění, píchání, ochabnutí částí těla, blednutí pokožky.

Pokud zaznamenáte neobvyklé příznaky, okamžitě ukončete práci a vyhledejte lékařskou pomoc.

Rizika můžete výrazně snížit dodržováním následujících pokynů:

- V chladném počasí udržujte své tělo a obzvláště ruce v teple. Práce s podchlazenými rukama je jednou z hlavních příčin nemoci!
- Pravidelně si dopřejte přestávku a během ní pohybujte rukama. Podpoříte tím jejich prokrvení.
- Postarejte se o co nejmenší vibrace zařízení pravidelnou údržbou a pevnými částmi na zařízení.

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ / VHODNÉ OBLEČENÍ

Používání bez ochranných pomůcek může vést k vážným poraněním, resp. hlasitostí zařízení i k trvalému poškození sluchu. Při sečení proto noste bezpodmínečně následující ochranné vybavení:

Noste ochranné brýle, ochranu sluchu a ochrannou přilbu.

Noste ochranné rukavice.

Noste bezpečnostní obuv.

Svým oblečením zabráníte tomu, abyste se mohli o něco zachytit:

- Noste pouze oblečení obepínající tělo!
- Nenoste šperky!
- Pokud máte delší vlasy, noste síťku na vlasy!

ZACHÁZENÍ S PALIVEM

Palivo je zápalné a výbušné. Minimalizujte nebezpečí výbuchu a požáru:

- Před tankováním vypněte motor a nechte jej vychladnout.
- Při zacházení s palivem je zakázáno kouření i zacházení s otevřeným ohněm.
- Palivo skladujte a míchejte pouze ve schválených a označených kanystrech.
- Palivo skladujte uzavřené. Palivo se odpařuje i při teplotě okolí a v uzavřených místnostech se mohou nahromadit na podlaze (nebezpečí výbuchu).
- Zařízení spouštějte ve vzdálenosti minimálně 9 metrů od místa tankování.

Paliva jsou jedovatá! Obsahují látky, které jsou jedovaté a z dlouhodobého hlediska mohou způsobit poškození zdraví. Abyste zabránili absorbování těchto látek do těla, dodržujte následující bezpečnostní

opatření:

- Tankovat nebo přelévat palivo se smí pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- Nevdechujte palivové výpary.
- Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Při náhodném kontaktu důkladně opláchněte vodou. Při kontaktu s očima ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při přelévání použijte rukavice.
- Když se palivo dostane na oblečení, okamžitě se převlečte. Před opětovným nošením oblečení vyčistěte.
- Paliva skladujte mimo dosah dětí.

PŘI NEODBORNÉM POUŽITÍ PALIVA OHROZUJETE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Palivo přelévejte opatrně. Palivo se nesmí dostat do půdy ani do kanalizace.
- Zbytky paliva musí být zlikvidovány podle platných předpisů. Nikdy je nevyhazujte do domovního odpadu.
- Paliva má omezenou dobu použití. Nakupujte pouze taková množství paliva, která spotřebujete.

ZACHÁZENÍ SE ZAŘÍZENÍM

- V okruhu 15 m kolem oblasti sečení se nesmí zdržovat žádné jiné osoby nebo zvířata, protože by mohla být poraněna vymrštěnými předměty.
- Zařízení během používání držte vždy oběma rukama.
- Při práci se zařízením dbejte vždy na bezpečný postoj.
- Dávejte pozor, abyste neuklouzli ani nespadli.
- Nepracujte nad výškou beder.
- Nikdy nepracujte na žebřících.
- Během práce se zařízením nikdy nevystupujte na strom.
- Nezohýbejte se směrem dopředu ani dozadu!
- Zařízení s horkým motorem držte mimo dosah hořlavých materiálů, například suchá tráva, plasty.
- Při odložení zařízení musí být motor vždy vypnutý!
- U odstaveného motoru musí být vždy vypnutý i spínač zapalování.
- Nepracujte sami. Zkontrolujte, zda máte hlasové, vizuální nebo jiné spojení s jinou osobou, která je schopna v případě nouze poskytnout první pomoc.
- V pracovním prostoru zařízení nenechávejte ležet žádné nástroje, předměty nebo kabely.
- Před zapnutím zařízení odložte pryč seřizovací nářadí (montážní klíč, atd.).
- Nikdy jako řezací nástroje nepoužívejte pilové kotouče.
- Zařízení nesmíte uvést do provozu bez namontovaných ochranných částí.
- Zařízení chraňte před tvrdými nárazy! Zařízení nenechte spadnout! Pokud bylo zařízení vystaveno pádům, ihned zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva (nebezpečí požáru a výbuchu!).
- Pravidelně kontrolujte palivový systém, zda není poškozen nebo nedochází k únikům.
- Zařízení je vybaveno odstředivou spojkou. Před všemi pracemi překontrolujte, zda se řezací nástroj během chodu naprázdno zastavil. V opačném případě se nesmí se zařízením pracovat!

PŘED POUŽÍVÁNÍM ZKONTROLUJTE!

- Zařízení je dodáváno bez paliva.
- Před použitím zařízení prohledejte pracovní plochu, zda se tam nenacházejí jiné osoby, zvířata nebo předměty. Odstraňte všechny předměty jako například kameny, hřebíky, rozbité sklo, atd., které by mohly být vymrštěny a všechny předměty, které by se mohly ovinout o řezací nástroj.
- Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti nenacházejí překážky. Při kontaktu s překážkami může dojít k životu nebezpečným zpětným nárazům.
- Zkontrolujte, zda je zařízení zcela smontováno podle předpisů. Dávejte pozor na správný směr otáčení řezacího nástroje.
- Zkontrolujte bezvadnou funkci zařízení, především správné a bezpečné dosednutí a utažení všech otočných dílů.
- Zařízení během používání vibruje. Přitom se mohou mírně uvolnit šrouby a díly. Zkontrolujte pevnost utažení všech šroubů a součástí.

POKYNY PRO SEČENÍ

- Sečte pouze pravou (tmavě šedou) částí řezacího nástroje přesouváním zprava doleva.
- Takto zabezpečíte snadné řezání se slabým zpětným nárazem.
- Nikdy nesekejte levou (světle šedou) částou. Hrozí vysoké nebezpečí zpětného nárazu a otáčením řezacího nástroje se mohou vymrštit předměty směrem k obsluze, které by ji mohly poranit.
- Při sečení zabraňte dotyku řezacího nástroje se zemí, aby se nic nevymrštilo.
- Vysokou trávu sekejte vždy shora dolů, aby se tráva neovinula kolem řezacího nástroje.

KOSTĚ S CITEM

- Používejte pouze špičku řezacího nástroje. Takto šetříte řezací nástroj a zabráníte tomu, aby se do něj zachytila tráva.
- Řezací nástroj ved'te vedle sloupů, zdí, plotů a podobných jen tak těsně, jak je potřeba. Pevné předměty opotřebovávají řezací nástroj a mohou jej poškodit.
- Kůru stromů, mladé stromky a keře může řezací nástroj poškodit.

PRODLOUŽENÍ LANKA (POUZE PŘI POUŽITÍ ŘEZACÍ HLAVY)

Pokud již zařízení nekosí čistě, došlo k přílišnému zkrácení lanek.

Nejlepších výsledků sečení dosáhnete tehdy, prodloužíte-li lanka na takovou délku, že se pomocí odřezávacího nože odříznou na správnou délku.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí pořezání!

Před každou údržbou a/nebo čištěním:

- Vypněte motor.
- Zařízení nechte vychladnout.
- Vytáhněte konektor zapalovací svíčky

RUČNÍ PRODLOUŽENÍ LANEK

- Zařízení položte na zem.
 - Rukou zatlačte na spodní část cívky s lankem a obě lanka vytahujte, dokud nepatrně nepřesahují hranu ochranného krytu.
- Odřezávací nůž odřízne lanka při následujícím použití na správnou délku.

MONTÁŽ A POUŽITÍ

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU (OBR. 2):

- Na zařízení pevně přišroubujte ochranný kryt (6) pomocí šroubů (18) a (19) a pružných podložek.

MONTÁŽ TYČE RUKOJETI (OBR. 3):

- Tyč rukojeti (3) s ovládací rukojetí (8) směřující nahoru vložte do spodní části držáku (20).
- Horní část držáku (21) položte na dolní část držáku (20) a upevněte pomocí šroubů (22), podložek a pružných podložek.

MONTÁŽ ŘEZACÍ HLAVY (OBR. 4):

- Dolní přírubu (26) s klenutím nasuňte směrem nahoru na závitový hřídel (24). Otvor příruby (25) přitom vyrovnejte s otvorem krytu (23).
- Vhodný řezací nástroj přesuňte přes otvor příruby (25) a otvor krytu (23), aby se zablokoval závitový hřídel.
- Řezací hlavu (27) našroubujte na závitový hřídel (24) (levý závit).

MONTÁŽ ŘEZACÍHO NOŽE (OBR. 5):

- Dolní přírubu (26) s klenutím nasuňte směrem nahoru na závitový hřídel (24). Otvor příruby (25) přitom vyrovnejte s otvorem krytu (23).
- Vhodný nástroj přesuňte přes otvor příruby (25) a otvor krytu (23), aby se zablokoval závitový hřídel.
- Nůž (28) nasadte na spodní přírubu (26).

- Horní přírubu (29) s klenutím nasuňte směrem nahoru na závitový hřídel (24).
- Matici (30) našroubujte na závitovou hřídel (24) (levý závit).

VAROVÁNÍ! Nebezpečí pořezání!

Na ochranném krytu se nachází ostrý nůž na zkracování silonu. Při práci s nožem noste ochranné rukavice.

MONTÁŽ NOSNÉHO POPRUHU (OBR. 6)

- Nosný popruh (31) zavěste do montážního háčku.

UVEDENÍ DO PROVOZU

NEBEZPEČÍ! Nebezpečí požáru!

Palivo je velmi hořlavé. Před doplňováním paliva vypněte motor a nechte jej vychladnout.

- Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro zacházení s palivem.

Plnění směsí paliva s olejem

- Zařízení položte na rovnou plochu s uzávěrem nádrže (12) směrem nahoru.
 - Pomalu odšroubujte a sejměte uzávěr nádrže (12).
 - Opatrně doplňte palivo s olejem. **Nerozlijte!**
 - Zkontrolujte případná poškození těsnění uzávěru nádrže (12) a v případě potřeby jej vyčistěte.
- Poškozené těsnění okamžitě vyměňte!
- Uzávěr nádrže (12) natočte zpět.

PROVOZ

Před spuštěním zkontrolujte!

Zkontrolujte bezpečnostní prvky a stav zařízení (především ochranný kryt a řezací nástroj):

- Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozeno (zlomené součásti, trhliny, atd.)
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení správně namontovány.
- Zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní prvky zařízení v bezvadném stavu.
- Zkontrolujte, zda nedochází k únikům.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru! Případné rozlité palivo může způsobit vznícení zařízení.

Před nastartováním zařízení pečlivě otřete rozlité palivo. Zařízení startujte minimálně 9 metrů od místa doplňování paliva.

STARTOVÁNÍ

Studený start

- Vypínač zapalování (14) nastavte do polohy ON.
- Palivové čerpadlo (32) mačkejte tak často, dokud nebude vidět bubliny (cca. 10 krát).
- Páčku sytiče (11) posuňte zcela nahoru.
- Plynovou páku (16) nastavte do polohy poloviny plynu. Současně stiskněte a podržte stisknuté zajišťovací tlačítko plynové páky (17) a plynovou páku (16). Zajišťovací tlačítko plynové páky (17) musí zůstat stisknuté!
- Zařízení držte levou rukou za hřídel.
- Startovací lanko (13) pomalu táhněte, dokud neucítíte odpor a následně jej uvolněte.
- Opět rychle a silně potáhněte startovací lanko (13), dokud motor nenaskočí.
- Páčku sytiče (11) posuňte dolů.
- Motor nechte před začátkem práce běžet naprázdno cca. 30 sekund.

Teplý start

- K nastartování teplého motoru nesmíte používat páčku sytiče (11) (spodní poloha) |↓|.
- Startovací lanko (13) opět rychle a silně zatáhněte, dokud motor nenaskočí.
- Pokud motor potáhnutí za startovacího lanko (13) ani po 3 krát po sobě nenaskočí, zopakujte celý postup nastartování, jak je popsáno v části studený start.

VYPNUTÍ

- Vypínač zapalování (14) na ovládací rukojeti nastavte do polohy OFF.
- Motor se vypne.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Při startování musí zařízení nehybně a pevně ležet. Zařízení musíte bezpečně držet jednou rukou, aniž by mohlo něco přijít do styku s řezacím nástrojem. Řezací nástroj se již při startování může začít otáčet.

VAROVÁNÍ! Pro šetření startovacího lanka, příp. motoru táhněte startovací lanko do délky Max. 50 cm a pomalu jej ručně vraťte do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ!

Když je páčka sytiče nastavena do polohy zcela nahoru:

Startovací lanko tahejte pouze do té doby, než uslyší první zvuk naskočení motoru. V opačném případě hrozí nebezpečí, že se do spalovací komory dostane příliš mnoho paliva a nemůže vzniknout zapalovací jiskra.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Motor vypněte, když:

- řezací nástroj přišel do styku s tvrdými předměty
- pozorujete změny v chování zařízení
- se změní zvuk motoru.

Zařízení zkontrolujte a v případě potřeby jej nechte opravit. Nikdy nepracujte s poškozeným zařízením nebo řezacím nástrojem.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ

– Zařízení držte pevně oběma rukama:

Pravou ruku na ovládací rukojeti (8) a levou ruku na hřídeli (5).

- Motor a hřídel se nacházejí po Vaší pravé straně.
- Vyvažte zařízení a zaujměte přirozený postoj těla.

Takto sekáte správně:

- Prohledejte plochu, kterou chcete sekat a odstraňte předměty, které by řezací nástroj mohl odhodit pryč.
- Před začátkem práce zkontrolujte bezpečnost zařízení.
- Spusťte motor
- Zařízení uchopte oběma rukama, jak je popsáno výše
- Sečte vždy s plynovou pákou v poloze plný plyn!

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Držíte-li motor příliš vysoko nebo na nesprávné straně (vlevo), můžete si na horkém povrchu způsobit silná popálení. Motor se musí nacházet vždy:

- vpravo od vás
- vždy za tělem ve výši dříku.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Než zařízení odložíte, vypněte motor!

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění! Před každou údržbou a/nebo čištěním:

- Vypněte motor.
- Zařízení nechte vychladnout.
- Vytáhněte konektor zapalovací svíčky.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

- Sami provádějte pouze údržbářské práce popsané v tomto návodu k použití. Všechny ostatní práce, zejména

údržbu motoru a opravy musí provést kvalifikovaný odborník. Nesprávně provedené práce mohou způsobit poškození zařízení nebo poranění obsluhy.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Překontrolujte pevné utažení všech částí.

Všechna spojení opětovně pevně utáhněte pomocí vhodného nářadí.

Zkontrolujte zda z hadic, přes které přechází palivo az nádrže neuniká palivo.

Řezný nástroj zkontrolujte, zda není prasklý, zdeformovaný nebo jinak poškozený.

Zařízení nikdy neuvádějte do provozu s poškozeným řezným nástrojem.

PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Zařízení očistěte.

KAŽDOROČNĚ

- Zkontrolujte zapalovací svíčku.

- Zkontrolujte zařízení.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Vyměňte vzduchový filtr.

Vyměňte zapalovací svíčku.

Vyměňte řezací nástroj.

VYPUŠTĚNÍ PALIVA

– Záchytnou nádobu držte pod plnicím hrdlem pro palivo.

– Odšroubujte a sejměte uzávěr nádrže (12).

– Zařízení opatrně nakloňte.

– Nechte zcela vytéct palivo z nádrže.

POZOR! Nebezpečí poškození životního prostředí!

– Po vypuštění paliva dbejte na jeho správnou likvidaci!

– Při vypouštění palivo nerozlévejte!

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

– Hrubé nečistoty odstraňte pomocí kartáče.

– Zařízení otřete navlhčeným hadříkem.

ČIŠTĚNÍ / VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU (OBR. 9)

– Páčku sytiče (11) nastavte do horní polohy, tak aby se do karburátoru nedostaly nečistoty.

– Odšroubujte šroub (33) na krytu vzduchového filtru (10) a sejměte kryt.

– Vyměňte vzduchový filtr.

– Vyčistěte vzduchový filtr v teplé vodě (s malým množstvím mycího prostředku).

– Vypláchněte vzduchový filtr v čisté vodě.

– Nechte jej úplně vyschnout.

– Vložte vyčištěný, příp. nový vzduchový filtr.

– Nasaďte kryt a šroub (33) opět pevně utáhněte rukou.

ČIŠTĚNÍ / VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

– Vytáhněte konektor zapalovací svíčky (9).

– Zapalovací svíčku vyšroubujte pomocí vhodného nářadí.

– Zkontrolujte zabarvení elektrody (Standardní barva: světle hnědá).

– Zkontrolujte rozteč elektrod

– Usazeniny odstraňte z elektrody drátěným kartáčem.

VÝMĚNA ZAPALOVACÍ SVÍČKY

- Vložte vyčištěnou nebo novou zapalovací svíčku a ručně ji utáhněte.
- Rukou utaženou zapalovací svíčku lehce utáhněte vhodným nářadím. Zapalovací svíčku nesmíte příliš dotáhnout, mohlo by dojít k poškození závitů.
- Opět nasadte konektor zapalovacího kabelu (9).

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!

Konektoru zapalovací svíčky a zapalovací svíčky se nesmíte dotýkat při běžícím motoru.

VAROVÁNÍ! Poškození zařízení!

K čištění zapalovací svíčky se smí používat pouze drátěné kartáče s mosaznými štětinami. Štětiny z jiných materiálů poškodí elektrodu!

Zapalovací svíčku našroubujte pouze při chladném motoru.

Vadnou zapalovací svíčku vyměňte pouze za zapalovací svíčku stejného typu.

SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA

- Před uložením nechte zařízení vychladnout.
- Zařízení skladujte pokud možno ve vodorovné poloze. Přesvědčte se, zda z karburátoru nemůže vytéct palivo.
- V případě potřeby sejměte hřídel a uskladněte jej samostatně: Nasadte odnímatelný kryt, abyste chránili hřídel proti znečištění.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ (4 týdny nebo déle)

Při delším nepoužívání bezpodmínečně odstraňte ze zařízení palivo. Zabráníte tak možnému poškození karburátoru.

- Vyprázdněte palivovou nádrž.
- Spusťte motor a nechte jej spuštěn tak dlouho, dokud se sám nevypne
- Nechte motor zcela vychladnout.
- Demontujte zapalovací svíčku.
- Do spalovací komory nalijte čajovou lžičku čistého motorového oleje.
- Chcete-li na vnitřní komponenty nanést olej, několikrát pomalu zatáhněte za startovací lanko.
- Opět namontujte zapalovací svíčku.

Zařízení uložte na suchém místě a vzdálené od možných zdrojů zapálení, jako např. sporáky a plynové pece, atp.

PŘEPRAVA V MOTOROVÉM VOZIDLE

Při přepravě zařízení v motorovém vozidle:

- Zařízení nechte vychladnout.
- Vyprázdněte nádrž.
- Zařízení zajistěte proti posunutí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.