


- SK** Elektrická pasca proti hmyzu a komárom
CZ Elektrická pasce proti hmyzu a komářů
HU Elektromos csapda rovarok és szúnyogok ellen
RO Aparat electric anti insecte și anti țânțari
EN Electric insects and mosquitoes killer
SI Električna past proti mrčesu in komarjem



Preklad originálneho návodu na použitie
Překlad originálním návodu k použití
Az eredeti használati útmutató fordítása
Traducerea manualului de utilizare original
Instruction manual
Prevod originalnega uporabniškega priročnika



ELEKTRICKÁ PASCA PROTI HMYZU A KOMÁROM

POUŽITIE

Elektrická pasca proti hmyzu a komárom využíva svetlo s ultrafialovými lúčmi na vlnovej dĺžke, u ktorého je dokázané, že je to najviac efektívna návnada pre lietajúci hmyz citlivý na svetlo, ako sú napr. muchy, mole, komáre. Hmyz je zasiahnutý elektrickým prúdom z kovovej mriežky. Žiadne chemické látky, žiadny zápach, spreje, neporiadok ani znečistenie. Elektrická pasca proti hmyzu nie je škodlivá pre ľudí ani domácich miláčikov. Elektrická pasca proti hmyzu a komárom je ideálna pre použitie v domoch, továrňach, predajniach potravín, reštauráciách, bufetoch, kanceláriách, nemocniciach atď.

Spotrebič používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamätajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

NAPÁJANIE	230 V / 50 Hz
PRÍKON	3 W
NAPÄTIE NA KOVOVEJ MRIEŽKE	1 200 V
DOSAĤ	50 m ²
STUPEŇ OCHRANY	IPX0
MATERIÁL	Ohňovzdorný ABS plast
ROZMERY	8,2 x 13,5 x 19,3 cm
HMOTNOSŤ	38 g

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Prečítajte si návod na použitie.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.
	Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.
	Za tento obal uhradený finančný príspevok na spätný odber a jeho ďalšie spracovanie recykláciou.
	Ochrana dvojitou izoláciou II. Nie je potrebné uzemnenie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vnútornej kovovej elektrickej mriežky.

- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečnom používaní, ak na ne nebude dohliadané alebo ak neboli inštruované ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Dávajte pozor na deti, aby ste zabezpečili, že sa nebudú môcť s výrobkom hrať.
- Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebič len zapnúť a vypnúť za predpokladu, že je

umiestnený a inštalovaný vo svojej normálnej prevádzkovej polohe, ak sú deti pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili možné nebezpečenstvá pri jeho používaní.

- Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov nesmú spotrebič pripojiť do elektrickej zásuvky, čistiť alebo vykonávať jeho údržbu.
 - Nevkladajte žiadne predmety cez ochrannú mriežku ani do vnútra spotrebiča.
 - Nikdy spotrebič neponárajte do vody prípadne inej tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič čistite podľa pokynov uvedených v časti „Údržba a čistenie“. Akékoľvek množstvo vody, ktoré sa dostane do vnútra spotrebiča ho môže poškodiť.
 - Spotrebič ničím neprikrývajte, keď je v prevádzke.
 - Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov.
 - Pred pripojením spotrebiča k zdroju elektrickej energie sa uistite či napätie vo vašej elektrickej zásuvke zodpovedá údajom na štítku spotrebiča.
 - Spotrebič umiestnite na miesto, kde bude mimo dosahu detí.
 - **Je zakázané používať elektrickú pascu proti hmyzu a komárom v garážach, stajniach a v podobných miestach.**
 - Pred čistením spotrebiča ho odpojte od zdroja elektrickej energie.
 - V prípade zistenia akýchkoľvek problémov počas prevádzky spotrebiča ho ihneď prestaňte používať.
 - Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. V prípade potreby opravy kontaktujte autorizovaný servis.
- (*) Autorizovaný servis: Servisné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo iná osoba, ktorá je kvalifikovaná, oprávnená a spôsobilá vykonávať tento typ opravy. Zariadenie musí byť v prípade opravy odovzdané takémuto servisu.

MONTÁŽ A POUŽITIE

- Elektrická pasca proti hmyzu a komárom je zmontovaná a pripravená na použitie.
- Spotrebič zasuniete do elektrickej zásuvky. Spotrebič sa automaticky zapne.
- Po zapnutí sa spotrebič rozsvieti a kovovou mriežkou prechádza elektrický náboj.
- Pre lepší účinok odporúčame počas prevádzky v miestnosti zavrieť všetky okná a dvere.

ODPORÚČANÉ RADY:

- Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame aby bol spotrebič umiestnený mimo dosahu iných zdrojov svetla.
- Elektrická pasca proti hmyzu dosahuje najlepšiu účinnosť v noci, kedy nedochádza k rušeniu ultrafialových lúčov slnečnými lúčmi.
- Spotrebič by nemal byť umiestnený vyššie ako 1,5 m od podlahy, pretože hmyz zvyčajne lieta nízko pri zemi.
- Odporúčame spotrebič umiestniť aspoň 1 m od miest, kde sa bude pripravovať alebo prezentovať jedlo.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- **UPOZORNENIE!** Pred začatím akejkoľvek kontroly alebo údržby spotrebič vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Kovová mriežka vysokého napätia ostáva aj po vypnutí nabitá elektrickým nábojom. Aby nedošlo k úrazu a nezasiahlo Vás vysoké napätie počkajte aspoň 2 minúty predtým ako začnete so spotrebičom manipulovať.
- Nikdy nečistite alebo nestriekajte na spotrebič vodu. Spotrebič vyčistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá ako je benzín, alkohol, čpavok a pod! Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti výrobku.

SKLADOVANIE

- Spotrebič skladujte na suchom mieste, chránenom pred poveternostnými vplyvmi a mimo dosahu detí.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

CZ Český

ELEKTRICKÁ PASCE PROTI HMYZU A KOMÁŘŮ

POUŽITÍ

Elektrická past proti hmyzu a komárům využívá světlo s ultrafialovými paprsky na vlnové délce, u kterého je prokázáno, že je to nejvíce efektivní návnada pro létající hmyz citlivý na světlo, jako jsou mouchy, mole, komáři. Hmyz je zasažen elektrickým proudem z kovové mřížky. Žádné chemické látky, žádný zápach, nepořádek ani znečištění. domech, továrnách, prodejnách potravin, restauracích, bufetech, kancelářích, nemocnicích atp.

Spotřebič používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno za případ nesprávného použití a nikoli výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPÁJENÍ	230 V / 50 Hz
PŘÍKON	3 W
NAPĚTÍ NA KOVOVÉ MŘÍŽCE	1 200 V
DOSAŽ	50 m ²
STUPEŇ OCHRANY	IPX0
MATERIÁL	Ohnivzdorný ABS plast
ROZMĚRY	8,2 x 13,5 x 19,3 cm
HMOTNOST	38 g

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obalové materiály laskavě nevyhazujte do komunálního odpadu, ale předejte je do sběrný druhotných surovin. Obalové materiály jsou recyklovatelné.
	Za tento obal uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.
	Ochrana dvojitou izolací II. Není třeba uzemnění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní kovové elektrické mřížky.

- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí), kterým fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. pozor na děti, abyste zajistili, že si nebudou moci s výrobkem hrát.
 - Děti starší 3 let a mladší 8 let mohou spotřebič pouze zapnout a vypnout za předpokladu, že je umístěn a instalován ve své normální provozní poloze, jsou-li děti pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily možná nebezpečí při jeho používání.
 - Děti starší 3 let a mladší 8 let nesmí spotřebič připojit do elektrické zásuvky, čistit nebo provádět jeho údržbu.
 - Nevkládejte žádné předměty přes ochrannou mřížku ani dovnitř spotřebiče.
 - Nikdy spotřebič neponořujte do vody případně jiné tekutiny. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - Spotřebič ničím nepřikrývejte, když je v provozu.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
 - Před připojením spotřebiče ke zdroji elektrické energie se ujistěte, zda napětí ve vaší elektrické zásuvce odpovídá údajům na štítku spotřebiče.
 - Spotřebič umístěte na místo, kde bude mimo dosah dětí.
 - **Je zakázáno používat elektrickou past proti hmyzu a komárům v garážích, stájích a v podobných místech.**
 - Před čištěním spotřebiče jej odpojte od zdroje elektrické energie.
 - V případě zjištění jakýchkoli problémů během provozu spotřebiče jej ihned přestaňte používat.
 - Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat samy. V případě potřeby opravy kontaktujte autorizovaný servis.
- (*) Autorizovaný servis: Servisní oddělení výrobce nebo dovozce nebo jiná osoba, která je kvalifikovaná, oprávněná a způsobilá provádět tento typ opravy. Zařízení musí být v případě opravy předáno takovému servisu.

MONTÁŽ A POUŽITÍ

- Elektrická past proti hmyzu a komárům je smontována a připravena k použití.
- Spotřebič zasuněte do elektrické zásuvky. Spotřebič se automaticky zapne.
- Po zapnutí se spotřebič rozsvítí a kovovou mřížkou prochází elektrický náboj.
- Pro lepší účinek doporučujeme během provozu v místnosti zavřít všechna okna a dveře.

DOPORUČENÉ RADY:

- Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme, aby byl spotřebič umístěn mimo dosah jiných zdrojů světla.
- Elektrická past proti hmyzu dosahuje nejlepší účinnosti v noci, kdy nedochází k rušení ultrafialových paprsků slunečními paprsky.
- Spotřebič by neměl být umístěn výše než 1,5 m od podlahy, protože hmyz obvykle létá nízko při zemi.
- Doporučujeme spotřebič umístit alespoň 1 m od míst, kde se bude připravovat nebo prezentovat jídlo.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- **UPOZORNĚNÍ!** Před zahájením jakékoli kontroly nebo údržby spotřebič vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Kovová mřížka vysokého napětí zůstává i po vypnutí nabitá elektrickým nábojem. Aby nedošlo k úrazu a nezasáhlo Vás vysoké napětí počkejte alespoň 2 minuty předtím než začnete se spotřebičem manipulovat.
- Nikdy nečistěte nebo nestříkejte na spotřebič vodu. Spotřebič vyčistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek apod.! Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části výrobku.

SKLADOVÁNÍ

- Spotřebič skladujte na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy a mimo dosah dětí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

HU Magyar

ELEKTROMOS CSAPDA ROVAROK ÉS SZÚNYOGOK ELLEN

HASZNÁLAT

Az elektromos szúnyogcsapda fényt használ ultraibolya sugarakkal olyan hullámhosszon bizonyítottan a leghatékonyabb csali a fényérzékeny repülő rovarok számára, mint pl. legyek, lepkék, szúnyogok. A rovar áramütés éri a fémrácsból. Nincs vegyszer, nincs szag, nincs permet, nincs rendetlenség vagy szennyezés. Az elektromos rovarcsapda nem káros sem emberekre, sem háziállatokra. Az elektromos szúnyogcsapda ideális otthonokban, gyárakban, élelmiszerboltokban, éttermekben, kávézókban, irodákban, kórházakban stb.

A készüléket csak az előírt célokra használja. Minden más használat visszaélésnek minősül. A felhasználó/üzemeltető, és nem a gyártó felelős a helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a készülék nem kereskedelmi vagy ipari használatra készült. A garancia nem érvényes, ha a készüléket kereskedelmi, ipari vagy hasonló célokra használják.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

TÖLTÉS	230 V / 50 Hz
BEMENŐTELJESÍTMÉNY	3 W
FESZÜLTSG AZ ACÉL RÁCSON	1 200 V
KIHATÁS	50 m ²
VÉDELMI OSZTÁLY	IPX0
ANYAG	Tűzálló ABS műanyag
MÉRET	8,2 x 13,5 x 19,3 cm
SÚLY	38 g

JELMAGYARÁZAT

	Olvassa el a használati utasítást.
	Ne dobja a normál háztartási hulladék közé. Ehelyett környezetvédelmi szempontból elfogadható módon forduljon újrahasznosító központokhoz. Kérjük, ügyeljen a környezet védelmére.
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, és az ezen irányelvek szerinti megfelelőségértékelési módszert is elvégezték.
	A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat ne dobják a kommunális hulladék közé, hanem adják át a másodnyersanyag gyűjtőbe.
	Ennél a csomagolásnál anyagi hozzájárulást fizettek visszavételhez és újrahasznosítással történő további feldolgozáshoz.



Védelem kettős szigeteléssel II. Nincs szükség földelésre.

BISZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Magas feszültség! Ne érintse meg a belső fém elektromos hálózatot.

- A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosága, vagy tapasztalatának és tudásának hiánya akadályozza meg a biztonságos használatát, ha nem felügyelet alatt állnak, vagy ha nem kaptak utasítást a készülék használatára. a biztonságukért felelős személy által. Tartsa szemmel a gyerekeket, hogy ne játsszanak a termékkel.
 - 3 évnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a készüléket, feltéve, hogy a normál működési helyzetében van elhelyezve és felszerelve, ha a gyermekeket felügyelik, vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértse a használat lehetséges veszélyeit.
 - 3 évnél idősebb és 8 évnél fiatalabb gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket az elektromos hálózathoz, nem tisztíthatják és nem végezhetik el a karbantartást.
 - Ne helyezzen át semmilyen tárgyat a védőrácsra keresztül vagy a készülék belsejébe.
 - Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Fennáll az áramütés veszélye. Tisztítsa meg a készüléket a „Karbantartás és tisztítás” részben leírtak szerint. Bármilyen mennyiségű víz, amely a készülék belsejébe kerül, károsíthatja azt.
 - Működés közben ne takarja le semmivel a készüléket.
 - Soha ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
 - Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy az elektromos aljzat feszültsége megfelel a készülék címkéjén szereplő adatoknak.
 - Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
 - **Garázsokban, istállóknak és hasonló helyeken az elektromos csapdát rovarok és szúnyogok ellen használni tilos.**
 - A készülék tisztítása előtt húzza ki az áramforrásból.
 - Ha bármilyen problémát észlel a készülék működése közben, azonnal hagyja abba a használatát.
 - Soha ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Ha javításra van szükség, forduljon egy hivatalos szervizhez.
- (*) Felhatalmazott szerviz: A gyártó vagy importőr szervizosztálya vagy más személy, aki képesített, felhatalmazott és képes elvégezni az ilyen típusú javításokat. Javítás esetén a készüléket ilyen szerviznek kell átadni.

ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

- A rovarok és szúnyogok elleni elektromos csapda összeszerelve és használatra kész.
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz. A készülék automatikusan bekapcsol.
- Bekapcsolás után a készülék világít, és elektromos töltés halad át a fémrácsra.
- A jobb hatás érdekében javasoljuk, hogy minden ablakot és ajtót zárjanak be a helyiségben történő működés közben.

AJÁNLOTT TANÁCSOK:

- A lehető legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a készüléket más fényforrásoktól távol helyezze el.
- Az elektromos rovarcsapda éjszaka éri el legjobb hatásfokát, amikor az ultraibolya sugarakat nem zavarja a napsugárzás.

- A készüléket nem szabad 1,5 m-nél magasabbra elhelyezni a padlótól, mivel a rovarok általában alacsonyan repülnek a talajra.
- Javasoljuk, hogy a készüléket legalább 1 m távolságra helyezze el az ételek elkészítésének vagy bemutatásának helyétől.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- **FIGYELMESZTETÉS!** Bármilyen ellenőrzés vagy karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.
- A nagyfeszültségű fémrács kikapcsolás után is elektromos töltéssel töltődik. A sérülések és a magas feszültség elkerülése érdekében várjon legalább 2 percet a készülék kezelése előtt.
- Soha ne tisztítsa és ne permetezzen vizet a készülékre. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Soha ne használjon tisztítószerkeket vagy oldószereket, például benzint, alkoholt, ammóniát stb.! Ezek az oldószerek károsíthatják a termék műanyag részeit.

TÁROLÁS

- Tárolja a készüléket száraz helyen, időjárástól védve és gyermekektől elzárva.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az áthúzott hulladékgyűjtő tartály szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál kommunális hulladékhoz adni. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket szállítsa a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik azokat. Alternatív megoldásként egyes országokban visszaküldheti termékeit a helyi kiskereskedőnek, ha egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.

RO Română

APARAT ELECTRIC ANTI INSECTE ȘI ANTI ȚÂNȚARI

UTILIZARE

Aparatul electric anti insecte și țânțari folosește lumină ultravioletă la o lungime de undă care s-a dovedit a fi cea mai eficientă momeală pentru insectele zburătoare sensibile la lumină precum muște, moliile, țânțarii. Insectele sunt electrocutate prin grila electrică din dotare. Fără substanțe chimice, fără miros, spray-uri, dezordine sau murdărie. Aparatul electric anti insecte nu dăunează oamenilor sau animalelor de companie. Aparatul electric anti insecte și țânțari este ideal pentru utilizare în case, fabrici, magazine alimentare, restaurante, cafenele, birouri, spitale etc.

Utilizați aparatul numai în scopul propus. Orice altă utilizare este considerată un caz de utilizare necorespunzătoare. Utilizatorul / operatorul și nu producătorul vor fi răspunzători pentru orice daune sau vătămări cauzate de o astfel de utilizare necorespunzătoare. Vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv nu este conceput pentru uz comercial sau industrial. Garanția nu va fi valabilă dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale, industriale sau similare.

PARAMETRI TEHNICI

ALIMENTARE	230 V / 50 Hz
PUTERE	3 W
TENSIUNEA PE GRILA METALICĂ	1 200 V

RAZA DE ACOPERIRE	50 m ²
CLASA DE PROTECȚIE	IPX0
MATERIAL	Ignifug ABS plastic
DIMENSIUNI	8,2 x 13,5 x 19,3 cm
GREUTATE	38 g

NOTA EXPLICATIVĂ A SIMBOLURILOR

	Citiți manualul de instrucțiuni.
	Nu aruncați cu deșeurile menajere normale. În schimb, contactați un centru de reciclare cu un sistem ecologic de lichidarea deșeurilor. Vă rugăm să aveți grijă să protejați mediul înconjurător.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile și metoda de evaluare a conformității acestor directive.
	Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să nu aruncați materialele de ambalare cu deșeurile menajere, ci să le transmiteți unui punct de colectare specific.
	O contribuție financiară pentru preluare și reciclarea ulterioară a pentru acest ambalaj a fost deja plătită.
	Protecție dublă de izolare II. Nu este necesară împământarea.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Tensiune înaltă! Nu atingeți grila electrică metalică internă.

- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror incapacitate fizică, senzorială sau mentală sau lipsa de experiență și cunoștințe împiedică utilizarea lor în condiții de siguranță, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă de siguranța lor. Aveți grijă de copii pentru a vă asigura că nu se pot juca cu produsul.
- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani pot porni și opri aparatul numai cu condiția să fie așezat și instalat în poziția normală de funcționare, dacă copiii sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg posibilele pericole de a-l folosi.
- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani nu au voie să conecteze, să curețe sau să întrețină aparatul.
- Nu plasați obiecte prin grila de protecție sau în interiorul aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid. Există riscul de electrocutare. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din secțiunea „Întreținere și curățare”. Orice cantitate de apă care pătrunde în interiorul aparatului îl poate deteriora.
- Nu acoperiți aparatul cu nimic în timp ce acesta funcționează.
- Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea materialelor inflamabile sau explozive.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea din priza dvs. electrică corespunde informațiilor de pe placa de identificare a aparatului.
- Așezați aparatul într-un loc unde nu va fi la îndemâna copiilor.
- **Este interzisă utilizarea de aparate electrice anti insecte în garaje, grajduri și locuri similare.**
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de al curăța.
- Dacă se constată probleme în timpul funcționării aparatului, opriți imediat utilizarea acestuia.
- Nu încercați niciodată să reparați singur aparatul. Dacă este necesară repararea, contactați un centru de service autorizat.

(*) Service autorizat: Departamentul de service al producătorului sau al importatorului sau o altă persoană calificată, autorizată și calificată pentru a efectua acest tip de reparații. În cazul unei reparații, dispozitivul trebuie predat unui astfel de service.

ASAMBLARE ȘI UTILIZARE

- Aparatul electric anti insecte și țânțari este asamblată și gata de utilizare.

- Conectați aparatul la priza electrică. Aparatul pornește automat.
- După pornire, aparatul se aprinde și o sarcina electrică trece prin grila metalică.
- Pentru un efect mai bun, vă recomandăm să închideți toate ferestrele și ușile în timpul funcționării în cameră.

SFATURI RECOMANDATE:

- Pentru a obține cele mai bune rezultate posibile, vă recomandăm ca aparatul să fie plasat departe de alte surse de lumină.
- Capcana electrică pentru insecte își atinge cea mai bună eficiență noaptea, când razele ultraviolete nu sunt deranjate de razele soarelui.
- Aparatul nu trebuie amplasat mai sus de 1,5 m de podea, deoarece insectele zboară de obicei jos la sol.
- Vă recomandăm să amplasați aparatul la cel puțin 1 m de locurile unde vor fi preparate sau prezentate alimente.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- **AVERTIZARE!** Înainte de a efectua orice inspecție sau întreținere, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare scoțând ștecherul din priza electrică.
- Grila metalică de înaltă tensiune rămâne încărcată cu o tensiune electrică chiar și după oprire. Pentru a evita rănirea și tensiunea înaltă, așteptați cel puțin 2 minute înainte de a manipula aparatul.
- Nu curățați și nu pulverizați niciodată apă pe aparat. Curățați aparatul cu o cârpă moale umedă. Nu folosiți niciodată agenți de curățare sau solvenți precum benzină, alcool, amoniac etc.! Acești solvenți pot deteriora părțile din plastic ale produsului.

DEPOZITARE

- Păstrați aparatul într-un loc uscat, ferit de intemperii, a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Simbolul cu containerul marcat pe produse sau în documentele însoțitoare, înseamnă că produsele electrice și electronice folosite nu trebuie adăugate în deșeurile menajere generale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate unde vor fi preluate gratuit. În mod alternativ, în unele țări, puteți returna produsele dvs. cu amănuntul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea consecințelor negative

potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri în conformitate cu reglementările naționale.

EN English

ELECTRIC INSECTS AND MOSQUITOES KILLER

INTENDED USE

The insect and mosquito electric killer uses ultraviolet light at a wavelength that has proven to be the most effective bait for light-sensitive flying insects such as flies, moths, mosquitoes. The insects are electrocuted by the electrical grid provided. No chemicals, no smell, no sprays, no mess or dirt. The electrical insect killer does not harm humans or pets. The electric insect and mosquito killer is ideal for use in homes, factories, grocery stores, restaurants, cafés, offices, hospitals, etc.

Use the appliance only for its intended purpose. Any other use is considered a case of improper use. The user

/ operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injury caused by such improper use. Please note that this device is not designed for commercial or industrial use. The warranty will not be valid if the device is used for commercial, industrial or similar purposes.

TECHNICAL PARAMETERS	
POWER SUPPLY	230 V / 50 Hz
INPUT	3 W
VOLTAGE ON METAL GRID	1 200 V
RANGE	50 m ²
IPX CLASS PROTECTION	IPX0
MATERIAL	Fireproof ABS plastic
DIMENSIONS	8,2 x 13,5 x 19,3 cm
WEIGHT	38 g

EXPLANATIONS OF SYMBOLS	
	Read the instructions manual.
	Do not dispose of as normal household waste. Instead, contact your recycling center in an environmentally friendly way. Please take care of environmental protection.
	The product complies with the applicable European directives and the method of assessing the conformity of these directives has been performed.
	Packaging materials are recyclable. Please do not dispose of the packaging material in your household waste, but hand it in at the secondary collection point.
	For this packaging, a financial contribution has been paid for take-back and its further processing by recycling.
	Double insulation protection II. Earthing is not necessary.

SAFETY INSTRUCTIONS



High voltage! Do not touch the internal metal electrical grid.

- The appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental inability or lack of experience and knowledge prevents them from being used safely, unless they have been supervised or instructed to use the appliance by a person responsible for their safety. Take care of the children to ensure that they cannot play with the product.
- Children older than 3 years and younger than 8 years can only switch the appliance on and off provided that it is placed and installed in its normal operating position, if children are supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the possible dangers of using it.
- Children older than 3 years and younger than 8 years must not plug, clean or maintain the appliance.
- Do not place any objects through the protective grid or inside the appliance.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid. There is a risk of electric shock. Clean the appliance according to the instructions in the "Maintenance and cleaning" section. Any amount of water that gets inside the appliance can damage it.
- Do not cover the appliance with anything while it is in operation.
- Never use the appliance near flammable or explosive materials.
- Before connecting the appliance to the power supply, make sure that the voltage in your electrical socket corresponds to the information on the rating plate of the appliance.
- Place the appliance out of the reach of children.
- **It is prohibited to use the electrical insect killer in garages, stables and similar places.**
- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning it.
- If any problems are found during the operation of the appliance, stop using it immediately.
- Never attempt to repair the device yourself. If repair is required, contact an authorized service center.

(*) Authorized service: The manufacturer's or importer's service department or another person who is qualified, authorized and qualified to perform this type of repair. In the event of a repair, the device must be handed over to such a service.

ASSEMBLY AND USE

- The electric insects and mosquitos killer is assembled and ready for use.
- Insert the plug into an electrical socket. The appliance automatically switches on.
- After switching on, the appliance lights up and an electric charge passes through the metal grid.
- For better effect, we recommend closing all windows and doors in the room during operation.

RECOMMENDED TIPS:

- For best results, we recommend that the appliance is placed away from other light sources.
- The electric insect killer achieves its best efficiency at night, when there is no interference of ultraviolet rays from the sun.
- The appliance should not be placed higher than 1.5 m from the floor, as insects usually fly low to the ground.
- We recommend placing the appliance at least 1 m away from where food will be prepared or presented.

MAINTENANCE AND STORAGE

- **WARNING!** Before carrying out any inspection or maintenance, switch off the appliance by pulling the plug out of the socket.
- The high-voltage metal grille remains charged with an electric charge even after switching off. To avoid injury and high voltage, wait at least 2 minutes before handling the appliance.
- Never clean or spray water on the appliance. Clean the appliance with a soft damp cloth. Never use cleaning agents or solvents such as petrol, alcohol, ammonia, etc.! These solvents can damage the plastic parts of the product.

STORAGE

- Store the appliance in a dry place, protected from the weather and out of the reach of children.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



The symbol of crossed out waste bin on the products or accompanying documents indicates that used electrical and electronic products must not be added to the household waste. For proper disposal, recovery and recycling, please take these products to designated collection points for free shipment. Alternatively, in some countries, you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling. Contact your local authority or nearest collection point for further details. Penalties may be imposed for incorrect disposal of this type of waste in accordance with national regulations.

SI Slovenski

ELEKTRIČNA PAST PROTI MRČESU IN KOMARJEM

UPORABA

Električna past za mrčes in komarje uporablja svetlobo z ultravijoličnimi žarki na valovnih dolžinah, ki so dokazano najučinkovitejša vaba za svetlobno občutljive leteče žuželke, kot je npr. muhe, molji, komarji. Žuželko ubije električni udar iz kovinske mreže. Brez kemikalij, brez vonja, brez razpršil, brez nereda ali onesnaženja. Električna past za mrčes ni škodljiva za ljudi niti za domače živali. Električna past za mrčes je idealna za uporabo v domovih, tovarnah, trgovinah s hrano, restavracijah, bifejih, pisarnah, bolnišnicah itd.

Aparat uporabljajte samo za predpisane namene. Vsak drug način uporabe se šteje za nepravilen način uporabe. Uporabnik/upravljalavec in ne proizvajalec bo odgovoren za kakršnokoli škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe. Upoštevajte, da ta naprava ni zasnovana za komercialno ali industrijsko rabo. Garancija ne bo veljavna, če se naprava uporablja v komercialne, industrijske ali podobne namene.

TEHNIČNI PARAMETRI	
NAPAJANJE	230 V / 50 Hz
VHODNA MOČ	3 W
NAPETOST NA KOVINSKI MREŽI	1 200 V
DOSEG	50 m ²
STOPNJA ZAŠČITE	IPX0
MATERIAL	Ognjevarna ABS plastika
DIMENZIJE	8,2 x 13,5 x 19,3 cm
TEŽA	38 g

RAZLAGA SIMBOLOV	
	Preberite navodila za uporabo.
	Ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Raje se obrnite na središča za recikliranje da izdelek odstranijo na okolju prijazen način. Prosimo, da odgovorno poskrbite za zaščito okolja.
	Izdelek je v skladu z veljavnimi evropskimi smernicami in izvedena je bila metoda ugotavljanja skladnosti teh smernic.
	Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med komunalne odpadke, temveč jo oddate v zbirnico sekundarnih surovin.
	Za to embalažo je bil plačan finančni prispevek za prevzem in njeno nadaljnjo predelavo z reciklažo.
	Zaščita z dvojno izolacijo II. Ozemljitev ni potrebna.

VARNOSTNI NAPOTKI



Visoka napetost! Ne dotikajte se notranje kovinske električne mreže.

- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki), katerih fizična, senzorična ali duševna nezmožnost ali pomanjkanje izkušenj in znanja onemogoča varno uporabo, če niso pod nadzorom ali če niso bili poučeni o uporabi aparata. oseba, odgovorna za njihovo varnost. Pazite na otroke in poskrbite za to, da se ne morejo igrati z izdelkom.
- Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, smejo vključevati in izključevati aparat samo pod pogojem, da je nameščen in nameščen v običajnem delovnem položaju, če so otroci pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumeti možne nevarnosti njegove uporabe.
- Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, naprave ne smejo priključiti na električno vtičnico, niti čistiti ali vzdrževati.
- Skozi zaščitno mrežo ali v notranjost aparata ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Aparata nikoli ne potaplajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Obstaja nevarnost električnega udara. Aparat očistite v skladu z navodili v poglavju "Vzdrževanje in čiščenje". Kakršnakoli količina vode, ki pride v notranjost naprave, jo lahko poškoduje.
- Aparata ne prekrivajte z ničemer, kadar je vključen.
- Nikoli ne uporabljajte aparata v bližini vnetljivih ali eksplozivnih materialov.
- Preden aparat priključite na vir napajanja se prepričajte, ali napetost v vaši električni vtičnici ustreza podatku na tipski etiketi ki se nahaja na njem.
- Aparat namestite na varno mesto, izven dosega otrok.
- **Uporaba električne pasti proti mrčesu in komarjem v garažah, hlevih in podobnih prostorih je**

prepovedana.

- Pred čiščenjem aparata izvlecite vtič iz vtičnice oz. električnega omrežja.
 - Aparata ne uporabljajte, če med njegovim delovanjem opazite kakršnekoli težave.
 - Nikoli ne popravljajte aparata sami. Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblašeni servis.
- (*) Pooblašeni servis: Servisni oddelek proizvajalca ali uvoznika ali druga oseba, ki je usposobljena, pooblašena in kompetentna za izvajanje tovrstnega popravila. Glede morebitnega popravila se obrnite tovrstnemu servisu.

MONTAŽA IN NAČIN UPORABE

- Električna past proti mrčesu in komarjem je tovarniško sestavljena in pripravljena za uporabo.
- Električni vtič aparata vtaknite v vtičnico. Aparat se bo vključil samodejno.
- Po priključitvi aparata se UV cev prižge, električni naboj pa preide v kovinsko mrežo.
- Za boljši učinek priporočamo, da med delovanjem v prostoru zaprete vsa okna in vrata.

PRIPOROČENI NASVETI:

- Da bi dosegli najboljše možne rezultate, priporočamo, da napravo postavite stran od drugih virov svetlobe.
- Električna past za mrčes doseže najboljšo učinkovitost ponoči, ko ultravijoličnih žarkov ne motijo sončni žarki.
- Aparat naj ne bo postavljen višje od 1,5 m od tal, saj žuželke običajno letijo nizko na tlemi.
- Priporočamo, da aparat postavite vsaj 1 m od mest, kjer se bo pripravljala ali podajala hrana.

VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

- **OPOZORILO** Preden začnete pregledovati ali vzdrževati, izključite aparat iz električne vtičnice.
- Kovinska mrežica ostaja pod napetostjo četudi je vtič aparata izvlečen iz vtičnice. Da preprečite morebitne poškodbe in visoko napetost, počakajte vsaj 2 minuti, preden se lotite rokovanja z napravo.
- Aparata nikoli ne čistite na mokro oz. z razpršeno vodo. Aparat očistite z mehko in vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil, kot so npr. bencin, alkohol, amoniak itd.! Ta topila lahko poškodujejo plastične dele izdelka.

NAČIN SHRANJEVANJA

- Aparat shranjujte na suhem, pred vremenskimi vplivi zaščitenem mestu in izven dosega otrok.

VAROVANJE OKOLJA



Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke na izdelkih ali v spremnih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati med običajne komunalne odpadke. Za pravilno odlaganje, predelavo in recikliranje oddajte te izdelke na določena zbirna mesta, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Druga možnost je, da v nekaterih državah ob nakupu enakovrednega novega izdelka svoje izdelke vrnete lokalnemu prodajalcu. S pravilnim odlaganjem tega izdelka pomagate ohranjati dragocene naravne vire in pomagate preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko nastali zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se obrnite na krajevne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov se lahko kaznuje v skladu s predpisi v kraju, kjer se izdelek uporablja.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Výrobca/Producer: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/
hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Elektrická pasca proti hmyzu a komárom / Electric insects and mosquitoes killer Strend Pro Laurel 230 V, 50 Hz, 3 W, Class II, IPX0, do zásuvky/into the socket
TYP / TYPE: GH1L

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009+A11:2018
EN 62233:2008
EN 62471:2008

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 24

JUDr. Michal ŽEŇUCH
per procuram
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOB RANCE
IČO: 46512250, DIČ: 2023403371

Sobrance 5.12.2024
Dátum a miesto vydania vyhlásenia
Place and date of issue

.....
Vydal/Issued by. Pečiatka/Podpis, Stamp/Signature
JUDr. Michal Žeňuch, confidential clerk/prokurista

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

vydano/issued by

Výrobce/Producer: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá základním bezpečnostním požadavkům příslušných legislativních předpisů/hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Elektrická pasce proti hmyzu a komárů / Electric insects and mosquitoes killer Strend Pro Laurel 230 V, 50 Hz, 3 W, Class II, IPX0, do zásuvky/into the socket
TYP / TYPE: GH1L

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009+A11:2018
EN 62233:2008
EN 62471:2008

a následujícími předpisy (vše v platném znění)/and all relevant directives (all in compliance):

EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU

Všechny soubory technické dokumentace se nacházejí k nahlédnutí na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Poslední dvě číslice roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 24

JUDr. Michal ŽEŇUCH
per procuram
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOB RANCE
IČO: 46512250, DIČ: 2023403371

Sobrance 5.12.2024
Datum a místo vydání prohlášení
Place and date of issue

.....
Vydal/Issued by. Razítko/Podpis, Stamp/Signature
JUDr. Michal Žeňuch, confidential clerk/prokurista

STREND PRO®

ZÁRUČNÝ LIST / ZÁRUČNÍ LIST / JÓTÁLLÁSI JEGY / WARRANTY LETTER

Sériové číslo: Sériové číslo: Sorozatszám: Serial number:	Dátum predaja: Datum prodeje: Eladás dátuma: Date of sale:	Podpis a pečiatka predajcu: Razitko a podpis prodajce: Az eladó aláírása és bélyegzője: Seller's stamp and signature:

PODMIENKY ZÁRUKY / ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI / WARRANTY TERMS

SK: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

CZ: Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovejte.

Záruka se nevztahuje na:

- přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování
- poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou
- poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu
- poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel, než na jaký je určen
- přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji

HU: Erre a termékre az eladás, illetve a kiraktározás dátumától számított 24 hónap jótállás érvényes. A jótállás időtartamán belül a garanciaszerviz Önnek ingyen biztosítja a gyártási hibából származó minden termékhiba javítását. A jótállás érvényesítéséhez a terméken kívül az olvashatóan és teljes körűen kitöltött jótállási jegy leadása is szükséges. A termék küldése esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik. A termék eredeti csomagolását gondosan őrizze meg.

A jótállás nem érvényes:

- ha a készülék a nem megfelelő szállítás vagy tárolás következtében hibásodott
- a helytelen használat vagy karbantartás következtében keletkező hibákra
- a termék vagy az anyag elhasználódása következtében keletkező hibákra
- a készülék nem rendeltetésszerű használata következtében keletkező hibákra
- a készülékre, amelyen nem szakszerű beavatkozást vagy módosítást hajtottak végre
- a termék hiányos voltára, amely az eladás során is már észrevehető volt

EN: This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage. All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

The warranty does not cover:

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

SERVISNÉ ZÁZNAMY / SERVISNÍ ZÁZNAMY / JAVÍTÁSI BEJEGYZÉSEK / NOTIFICAREA SERVICE / SERVICE RECORDS

Výrobca / Výrobce/ Gyártó / Manufacturer :

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk