

VYSVETLIVKY SYMBOLOV / VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ / SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE / POJAŠNJENJA SIMBOLA / EXPLICAȚII ALE SIMBOLURILOR / EXPLANATIONS OF SYMBOLS / ERKLÄRUNG DER SYMBOLE / RAZLAGA SIMBOLOV								
	SK Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.	CZ Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.	HU A termék megfelel az érvényes európai irányelveknek, és elvégezték az ezen irányelveknek való megfelelésgértékelést.	HR Proizvod je sukladan važećim europskim direktivama i bila je izvršena metoda procjene sukladnosti ovih direktiva.	RO Produsul este conform cu directivele europene în vigoare și a fost efectuată metoda de evaluare a conformității acestor directive.	EN The product complies with valid European directives and assessment of conformity with these directives has been carried out.	DE Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und das Konformitätsbewertungsverfahren dieser Richtlinien wurde durchgeführt.	SI Izdelek je skladen z veljavnimi evropskimi direktivami in izveden je bil postopek ugotavljanja skladnosti teh direktiv.
	Trieda ochrany III.	řída ochrany III	III. érintésvédelmi osztály	Klasa zašтите III	Clasa de protecție III	Protection class III	Schutzklasse III	Razred zaštite III

TECHNICKÉ PARAMETRE / TECHNICKÉ PARAMETRY / MŰSZAKI PARAMÉTEREK / TEHNIČKI PARAMETRI / PARAMETRI TEHNIČKI / TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER / TEHNIČNI PARAMETRI								
8091965	SK	CZ	HU	HR	RO	EN	DE	SI
MODEL / MODEL / MODELL / MODEL / MODEL / MODEL / MODELL / MODEL	223554							
Farba LED / Barva LED / LED színe / Boja LED / Culoare LED / LED colour / LED-Farbe / Barva LED	studená biela	studená bílá	hideg fehér	hladna bijela	alb rece	white	kaltweiß	hladna bela
Počet LED / Počet LED diod / LED-ek száma / Broj LED / Număr de LED-uri / Number of LEDs / Anzahl der LED / Števílo LED	4							
Funkcie / Funkce / Funkciók / Funkcije / Funcții / Functions / Funktionen / Funkcije	Jednoduché svietenie, ON1/OFF/ON2 spínač, Efekt padajúceho snehu, Vianočná melódia	Jednoduché svícení, ON1/OFF/ON2 spínač, efekt padajícího sněhu, vánoční melodie	Egyszerű világítás, ON1/OFF/ON2 kapcsoló, hulló hó effektus, karácsonyi dallam	Jednostavno svjetlo, ON1/OFF/ON2 prekidač, efekt padajućeg snijega, božićna melodija	Iluminare simplă, comutator ON1/OFF/ON2, efect de ninsoare căzătoare, melodie de Crăciun	Steady lighting, ON1/OFF/ON2 switch, falling snow effect, Christmas melody	Dauerlicht, ON1/OFF/ON2-Schalter, Schneefalleffekt, Weihnachtsmelodie	Neprekinjeno svetenje, ON1/OFF/ON2 stikalo, učinek padajočega snega, božićna melodija
Použitie reťaze / Použití řetězu / Fűzőr használat / Funkcije / Uporaba lanca / Utilizarea lanțului / Use of the chain / Verwendung der Lichterkette / Uporaba verige	Interiér IP20	Interiér IP20 (pouze pro vnitřní použití)	Beltéri használatra IP20	Interijer IP20 (samo za unutarnju upotrebu)	Interior IP20 (doar pentru uz intern)	Indoor use IP20	Innenbereich IP20 (nur für Innenräume)	Notranja uporaba IP20 / Interier IP20
Menovité napätie reťazca / Jmenovité napětí řetězu / Fűzőr névleges feszültsége / Nazivni napon lanca / Tensiunea nominală a lanțului / Rated chain voltage / Nennspannung der Lichterkette / Nazivna napetost verige	4,5V							
Menovitý príkon reťazca / Jmenovitý příkon řetězu / Fűzőr névleges teljesítményfelvétele / Nazivna snaga lanca / Puterea nominală a lanțului / Rated input power of the chain / Nennleistung der Lichterkette / Nazivna moč verige	1,2 W							
Napájanie / Napájení / Tápellátás / Napajanje / Alimentare / Power supply / Stromversorgung / Napajanje	baterie 3 x AA (nie sú súčasťou balenia) alebo 1 m USB kábel	baterie 3 x AA (nejsou součástí balení) nebo 1 m USB kabel	3 x AA elem (nem tartozék) vagy 1 m USB kábel	baterije 3 x AA (nisu uključene u pakiranje) ili 1 m USB kabel	baterii 3 x AA (nu sunt incluse în pachet) sau cablu USB de 1 m	batteries 3 x AA (not included in the package) or 1 m USB cable	Batterien 3 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 1 m USB-Kabel	baterije 3 x AA (niso vključene v paket) ali 1 m USB kabel
Žiarovky / Žarovky / Izzók / Žarulje / Becuri / Light bulbs / Glühbirnen / Žarnice	Nevymeniteľné	Nevyměnitelné	Nem cserélhető	Ne mogu se mijenjati	Neînlocuibile	Non-replaceable	Nicht austauschbar	Nezamenljivo

SK

Slovenský

NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

POUŽITIE: Nepoužívajte výrobok bez dozoru! Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom! Tento výrobok používajte na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti. Výrobok je zložený zo svetelných diód (LED), ktoré sú nevymeniteľné! Vyberte výrobok z obalu a skontrolujte, či nie je poškodený. Vložte 3 ks AA batérií a pomocou vypínača dekoráciu rozsviette alebo zhasnite.

Batérie: Dodržiavajte správnu polaritu. Ak batérie dlhší čas nepoužívate vytriahnite ich. Vytečené alebo poškodené batérie môžu spôsobiť popáleniny kyselinou pri kontakte s pokožkou, pri manipulácii s nimi používajte vhodné ochranné rukavice. Nenechávajte v dosahu detí, nedemontujte, neskratujte ani nevhadzujte do ohňa. Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Existuje riziko výbuchu!



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene lebo môže obsahovať súčasti nebezpečné pre životné prostredie alebo zdravie ľudí. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na mieste predaja, kde bude prijatý zadarmo alebo u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Týmto chránite životné prostredie, zdravie ostatných aj svoje. Prípadne otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:
Dátum vyskladnenia:

Záručné podmienky: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobre záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobné chyby používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Záruka sa nevzťahuje na: 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené

Výrobca: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy:

CZ Český

NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

POUŽITÍ: Nepoužívejte výrobek bez dozoru! Výrobek není hračka, nepatří do rukou dětí! Tento výrobek používejte pro dekorativní osvětlení, není určen pro osvětlení domácnosti. Výrobek se skládá ze světelných diod (LED), které jsou nevyměnitelné! Vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda není poškozen. Vložte 3 ks AA baterií a pomocí vypínače dekoraci rozsvěťte nebo zhasněte.

Baterie: Dodržujte správnou polaritu. Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je. Vytéklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit poleptání kyselinou, při manipulaci s nimi používejte vhodné ochranné rukavice. Nenechávejte v dosahu dětí, nedemontujte, nezkratujte ani nevzhazujte do ohně. Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. Existuje riziko výbuchu!



V výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale odděleně, protože může obsahovat složky nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví. Chcete-li výrobek správně zlikvidovat, odnešte jej na prodejní místo, kde bude přijat likvidací, nebo k prodejci, který prodává totožný výrobek s ohledem na jeho povahu a funkci. Výrobek můžete také odevzdat místní organizaci pro likvidaci elektronického odpadu. Chráníte tak životní prostředí, zdraví ostatních i své vlastní. Prodejce nebo místní organizace zabývající se likvidací elektronického odpadu vám zodpoví veškeré dotazy.

ZÁRUČNÍ LIST

Datum prodeje:
Datum vyskladnění:

Záruční podmínky: Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje nebo od data vyskladnění. Během záruční doby záruční servis bezplatně opraví všechny závady vzniklé v důsledku výrobní vady. Při požadavku na záruční opravu je třeba spolu s přístrojem předložit úplné a čitelné vyplněný záruční list. Při odeslání zařízení k opravě nese náklady na dopravu zákazník. Pečlivě uschovejte originální obal výrobku.

Záruka se nevztahuje na: 1. zařízení poškozené při přepravě a nesprávném skladování 2. závady způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou 3. závady způsobené opotřebením výrobku a materiálu 4. závady způsobené použitím zařízení k jinému účelu, než pro který je určeno 5. zařízení, které bylo podrobeno neodbornému zásahu nebo úpravě 6. nekompletnost výrobku, která mohla být zjištěna již při prodeji

Výrobce: Slovensko Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Země původu: PRC

Servisní záznamy:

HU Magyar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / FIGYELMEZTETÉSEK

HASZNÁLAT: Ne használja a terméket felügyelet nélkül! A termék nem játék, gyermekek kezébe nem való! A terméket dekoratív világításra használja, nem alkalmas háztartási világításra. A termék nem cserélhető fénydiódákból (LED) áll! Vegye ki a terméket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Helyezzen be 3 db AA elemet, és a kapcsoló segítségével kapcsolja be vagy ki a dekorációt.

Elemek: Tartsa be a helyes polaritást. Ha az elemeket hosszabb ideig nem használja, vegye ki őket. A kilyolyt vagy sérült elemek savas égési sérülést okozhatnak a bőrrel érintkezve, kezelésük során használjon megfelelő védőkesztyűt. Ne hagyja gyermekek közelében, ne szerelje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe. Soha ne töltsé az egyszer használatos elemeket. Robbanásveszély!



A terméket ne dobja a háztartási hulladékba, gyűjtse elkülönítve, mert a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes alkotórészeket tartalmazhat. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le a vásárlás helyén, ahol azt ingyenesen átveszik, vagy olyan kereskedőnél, aki a termék jellegét és funkcióját tekintve azonos termékeket értékesít. A terméket a helyi elektronikus hulladékokat ártalmatlanító szervezetnek is átadhatja. Ezzel nemcsak a környezetet, hanem saját és mások egészségét is védi. Az esetleges kérdésekkel forduljon kereskedőjéhez vagy az elektronikus hulladékok ártalmatlanító helyi szervetéhez.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az eladás dátuma:
A kiszállítás dátuma:

Jótállási feltételek: Jelen termékre az eladás vagy a raktárból való kiszállítás napjától számított 24 hónap jótállási idő vonatkozik. A jótállási idő alatt a jótállási javítást végző szerviz díjmentesen megjavítja a gyártási hibából eredő valamennyi meghibásodást. A jótállási igény érvényesítéséhez a készülékkel együtt a teljesen és olvashatóan kitöltött jótállási jegyet is be kell nyújtani. Akészülék javítása történő elküldése esetén a szállítási költséget a vevő viseli. Gondosan őrizze meg a termék eredeti csomagolását.

A jótállás nem vonatkozik az alábbiakra: 1. a készülék szállítás közbeni sérülésére és nem megfelelő tárolására 2. a nem megfelelő kezeléssel vagy karbantartásból eredő meghibásodásokra 3. a termék és az anyag kopásából eredő meghibásodásokra 4. a készülék rendeltetésétől eltérő használatból eredő meghibásodásokra 5. a szakszerűtlen beavatkozás vagy módosítás következtében meghibásodott készülékekre 6. a termék olyan hiányosságaira, amelyek már az eladáskor megállapíthatók voltak

Gyártó: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., 07301 Sobrance, Michalovská 87/1414., Szlovák Köztársaság Származási ország: PRC

Szervizbejegyzések:

HR Hrvatski

NAPUTAK ZA UPORABU / UPOZORENJA

UPOTREBA: Ne koristite proizvod bez nadzora! Proizvod nije igračka, ne pripada u ruke djece! Ovaj proizvod koristite za dekorativnu rasvjetu, nije namijenjen za rasvjetu kućanstva. Proizvod se sastoji od svjetlosnih dioda (LED) koje nisu zamjenjive! Izvadite proizvod iz pakiranja i provjerite da nije oštećen. Umetnite 3 kom AA baterija i pomoću prekidača uključite ili isključite dekoraciju.

Baterije: Pridržavajte se ispravnog polariteta. Ako baterije dulje vrijeme ne koristite, izvadite ih. Iscurjele ili oštećene baterije mogu uzrokovati opekline kiselinom pri kontaktu s kožom, pri rukovanju koristite odgovarajuće zaštitne rukavice. Ne ostavljajte u doseg djece, ne rastavljajte, ne kratko spajajte i ne bacajte u vatru. Nikada ne puniti nepunjive baterije. Postoji opasnost od eksplozije!



Proizvod nemojte bacati u obični kućanski otpad, posebno ga reciklirajte jer može sadržavati dijelove opasne za okoliš ili zdravlje ljudi. U svrhu ispravnog recikliranja proizvoda predajte ga na mjesto prodaje gdje će ga besplatno primiti ili kod prodavatelja koji prodaje identični proizvod s obzirom na njegov izgled i funkciju. Proizvod možete predati i lokalnoj organizaciji koja se bavi recikliranjem električnog otpada. Time čuvate okoliš, zdravlje ostalih ljudi i svoje vlastito zdravlje. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se svom prodavatelju ili lokalnoj organizaciji koja se bavi recikliranjem električnog otpada.

JAMSTVENI LIST

Datum prodaje:
Datum otpreme:

Jamstveni uvjeti: Na ovaj se proizvod pruža jamstvo u trajanju od 24 mjeseca od dana prodaje, odnosno od dana otpreme. Tijekom trajanja jamstva jamstveni servis besplatno će izvršiti popravke svih nedostataka koji su nastali zbog pogreške u proizvodnji. Prilikom podnošenja zahtjeva za jamstveni popravak zajedno s uređajem mora biti priložen potpuno i čitko ispunjen jamstveni list. Kod slanja uređaja na popravak, troškove prijevoza podmiruje kupac. Originalno pakovanje proizvoda pažljivo spremite.

Jamstvo se ne odnosi na: 1. uređaj oštećen tijekom prijevoza i neispravnog skladištenja 2. oštećenja uzrokovana neispravnim rukovanjem ili održavanjem 3. oštećenja uzrokovana utjecajem trošenja proizvoda i materijala 4. oštećenja uzrokovana uporabom uređaja u drugačiju svrhu od one za koju je namijenjen 5. uređaj na kojem je izvršen nestručni zahvat ili izmjena 6. nekompletnost proizvoda koju je bilo moguće utvrditi još prilikom prodaje

Proizvođač: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Zemlja podrijetla: PRC

Bilješke o servisu:

RO Română

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE / AVERTISMENTE

UTILIZARE: Nu utilizați produsul fără supraveghere! Produsul nu este o jucărie, nu aparține mâinilor copiilor! Utilizați acest produs pentru iluminat decorativ, nu este destinat iluminatului casnic. Produsul este compus din diode luminoase (LED) care nu sunt înlocuibile! Scoateți produsul din ambalaj și verificați dacă nu este deteriorat. Introduceți 3 buc. baterii AA și porniți sau opriți decorațiunea cu ajutorul întrerupătorului.

Baterii: Respectați polaritatea corectă. Dacă nu utilizați bateriile o perioadă mai lungă, scoateți-le. Bateriile scurse sau deteriorate pot provoca arsuri chimice la contactul cu pielea, folosiți mănuși de protecție adecvate la manipulare. Nu lăsați la îndemâna copiilor, nu demontați, nu scurtcircuitați și nu aruncați în foc. Nu încărcați niciodată baterii neîncărcabile. Există risc de explozie!



Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite, separați-l separat, deoarece poate conține componente periculoase pentru mediu sau sănătatea umană. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctul de vânzare unde va fi acceptat pentru eliminare sau la un comerciant care vinde un produs identic în ceea ce privește natura și funcția sa. De asemenea, puteți da produsul unei organizații locale de eliminare a deșeurilor electronice. Prin acest lucru protejați mediul, sănătatea celorlalți și a dumneavoastră. Comerciantul dumneavoastră, sau organizația locală de eliminare a deșeurilor electronice vă pot răspunde la eventuale întrebări.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Data vânzării:

Data scoaterii din depozit:

Condiții de garanție: Pentru acest produs se acordă garanție pe o perioadă de 24 de luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit. În perioada de garanție, service-ul de garanție va repara gratuit toate defectele rezultate dintr-un defect de fabricație. În cazul punerii în aplicare a cererii pentru reparație în termen de garanție trebuie să fie prezentat împreună cu aparatul și certificatul de garanție completat integral și lizibil. La trimiterea aparatului la reparație, costurile de transport sunt suportate de către client. Păstrați cu grijă ambalajul original al produsului.

Garanția nu se aplică la: 1. dispozitivul deteriorat în timpul transportului și depozitării necorespunzătoare 2. defectele cauzate de funcționarea sau întreținerea necorespunzătoare 3. defectele cauzate de uzura produsului și a materialului 4. defectele cauzate de utilizarea dispozitivului în alt scop decât cel pentru care este destinat 5. dispozitivul care a fost supus unei intervenții sau modificări neprofesionale 6. caracterul incomplet al produsului, care ar fi putut fi detectat încă din momentul vânzării

Producător: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414 Sobrance, 073 01 Țara de origine: RPC

Consemnări service:

EN English

INSTRUCTIONS / WARNING

USE: Do not use the product without supervision! The product is not a toy, keep out of reach of children! Use this product for decorative lighting only, it is not intended for household illumination. The product consists of light-emitting diodes (LED) which are not replaceable! Remove the product from the packaging and check that it is not damaged. Insert 3 pcs AA batteries and switch the decoration on or off using the switch.

Batteries: Observe correct polarity. If the batteries are not used for a long time, remove them. Leaking or damaged batteries may cause acid burns when in contact with skin; use appropriate protective gloves when handling them. Keep out of reach of children, do not disassemble, short-circuit or throw into fire. Never charge non-rechargeable batteries. Risk of explosion!



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Use or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sales equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electric waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

WARRANTY LETTER

Date of Sale:

Date of Removal:

Warranty Terms and Conditions: This product is warranted for 24 months from the date of sale or from the date of removal. During the warranty period, warranty service will repair any defects caused by manufacturing defects free of charge.

When requesting a warranty repair, a fully and legibly completed warranty card must be submitted with the instrument. When sending the instrument for repair, the customer is responsible for the shipping costs. Please keep the original product packaging carefully.

The warranty does not cover: 1. the device damaged during transport and improper storage 2. malfunctions caused by improper operation or maintenance 3. malfunctions caused by wear and tear of the product and material 4. malfunctions caused by the use of the device for a purpose other than that for which it is intended 5. the device that has been subjected to unprofessional intervention or modification 6. incompleteness of the product, which could have been detected already at the time of sale

Manufacturer: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Country of origin: PRC

Service records:

DE Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG / WARNHINWEISE

VERWENDUNG: Verwenden Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Spielzeug, gehört nicht in die Hände von Kindern! Verwenden Sie dieses Produkt für dekorative Beleuchtung, es ist nicht für die Haushaltsbeleuchtung bestimmt. Das Produkt besteht aus Leuchtdioden (LED), die nicht austauschbar sind! Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob es nicht beschädigt ist. Legen Sie 3 Stk. AA-Batterien ein und schalten Sie die Dekoration mit dem Schalter ein oder aus.

Batterien: Achten Sie auf die richtige Polarität. Wenn die Batterien längere Zeit nicht verwendet werden, entnehmen Sie sie. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt Verätzungen verursachen; verwenden Sie beim Umgang geeignete Schutzhandschuhe. Nicht in Reichweite von Kindern lassen, nicht zerlegen, nicht kurzschließen und nicht ins Feuer werfen. Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Batterien auf. Es besteht Explosionsgefahr!



Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, trennen Sie es separat, da es Bestandteile enthalten kann, die für die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen gefährlich sind. Geben Sie das Produkt zur ordnungsgemäßen Entsorgung an der Verkaufsstelle ab, wo es kostenlos angenommen wird, oder bei einem Händler, der ein identisches Produkt hinsichtlich Art und Funktion verkauft. Sie können das Produkt auch bei einer lokalen Organisation abgeben, die sich mit der Entsorgung von Elektroabfällen befasst. Damit schützen Sie die Umwelt sowie die Gesundheit anderer und Ihre eigene. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die lokale Organisation für die Entsorgung von Elektroabfällen.

GARANTIESCHEIN

Verkaufsdatum:

Ausgabedatum:

Garantiebedingungen: Für dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum bzw. ab dem Ausgabedatum gewährt. Während der Garantiezeit führt der Garantieservice Reparaturen aller Mängel, die infolge eines Herstellungsfehlers entstanden sind, kostenlos durch. Bei Geltendmachung eines Anspruchs auf Garantiereparatur muss zusammen mit dem Gerät ein vollständig und leserlich ausgefüllter Garantieschein vorgelegt werden. Beim Einsenden des Geräts zur Reparatur trägt der Kunde die Transportkosten. Bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts sorgfältig auf.

Die Garantie gilt nicht für: 1. Gerät, das während des Transports oder durch unsachgemäße Lagerung beschädigt wurde 2. Störungen, die durch unsachgemäße Bedienung oder Wartung verursacht wurden 3. Störungen, die durch Abnutzung

des Produkts und Materials verursacht wurden 4. Störungen, die durch die Verwendung des Geräts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verursacht wurden 5. Gerät, an dem ein unsachgemäßer Eingriff oder eine Änderung vorgenommen wurde 6. Unvollständigkeit des Produkts, die bereits beim Verkauf festgestellt werden konnte
Hersteller: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Ursprungsland: VR China
Serviceaufzeichnungen:

SI

Slovenski

NAVODILA ZA UPORABO / OPOZORILA
UPORABA: Izdelka ne uporabljajte brez nadzora! Izdelek ni igrača, ne sodi v roke otrok! Ta izdelek uporabljajte za dekorativno razsvetljavo, ni namenjen za razsvetljavogospodinjstva. Izdelek je sestavljen iz svetlečih diod (LED), ki niso zamenljive! Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali ni poškodovan. Vstavite 3 kos AA baterij in z uporabo stikala vklopite ali izklopite dekoracijo.

Baterije:Upoštevajte pravilno polariteto. Če baterij dalj časa ne uporabljate, jih odstranite. Iztekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo kemične opekline, pri ravnanju uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice. Ne puščajte v doseg otrok, ne razstavlajte, ne kratkostičite in ne mečite v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki niso za ponovno polnjenje. Obstaja nevarnost eksplozije!



Izdelka ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke, ločujte ga posebej, saj lahko vsebuje sestavne dele, nevarne za okolje ali zdravje ljudi. Za pravilno odstranjevanje izdelek oddajte na prodajnem mestu, kjer bo sprejet brezplačno, ali pri prodajalcu, ki prodaja enak izdelek glede na njegovo naravo in funkcijo. Izdelek lahko oddate tudi lokalni organizaciji, ki se ukvarja z odstranjevanjem elektronskih odpadkov. S tem varujete okolje ter zdravje drugih in svoje. Za morebitna vprašanja se obrnite na svojega prodajalca ali lokalno organizacijo za odstranjevanje elektronskih odpadkov.

GARANCIJSKI LIST
Datum prodaje:
Datum izdaje:
Garancijski pogoji: Za ta izdelek velja garancija 24 mesecev od dneva prodaje oziroma od dneva izdaje. V garancijskem obdobju bo garancijski servis brezplačno odpravil vse napake, nastale zaradi proizvodne napake. Ob uveljavljanju garancijskega popravila mora biti skupaj z napravo predložen popolnoma in čitljivo izpolnjen garancijski list. Ob pošiljanju naprave v popravilo stroške prevoza krije stranka. Originalno embalažo izdelka skrbno shranite.
Garancija ne velja za: 1. napravo, poškodovano med prevozom ali zaradi nepravilnega skladiščenja 2. okvare, povzročene zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja 3. okvare, povzročene zaradi obrabe izdelka in materiala 4. okvare, povzročene zaradi uporabe naprave za drug namen, kot je predviden 5. napravo, na kateri je bil opravljen nestrokov poseg ali predelava 6. nepopolnost izdelka, ki jo je bilo mogoče ugotoviti že ob prodaji
Proizvajalec: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Država porekla: PRC
Servisni zapisi: