NÁVOD NA POUŽITIE

Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie pred použitím a uchovajte tento NÁVOD pre budúce použitie

Všeobecné informácie

Olejové lampy vytvoria jasnejšie svetlo ako sviečky , a to je pravdepodobne dôvod , prečo sú veľmi rozšírené a populárne. Hoci olejové lampy sa už nepoužívajú ako primárny zdroj svetla, fungujú stále ako lacný alternatívny zdroj svetla, používaný v núdzových situáciách, napríklad pri výpadku elektrického prúdu.
Olejové lampy využívajú zápalnú zmes oleja v jeho základni z knôtu z pletenej bavlny, ktorý vedie zo základne do vymeniteľnej sklenenej komory, ktorá je umiestnená v hornej časti lampy. Sklenená komora sa tradične nazýva komín. Sklenený komín môže hromadiť tmavé uhlíkové sadze postupom času.

ODPORÚČANÉ PALIVO
Najrozšírenejší ako zápalný olej môže byť použitý špeciálny LAMPOVÝ OLEJ určený na nalievanie do lámp.
Správne nastavená olejová lampa umožňuje najefektívnejšiu spotrebu oleja a najlepšie využitie svetla z knôtu.

NASTAVENIE KNOTU OLEJOVEJ LAMPY:
1. Vyberte sklenený komín z lampy.
2. Vyčistite vnútro povrchu skla. Handričkou odstráňte všetok uhlík a sadze. Buďte opatrní pri manipulácii so sklom komína, pretože je veľmi tenký a pomerne krehký.
3. Zastrihnite knôt nožnicami, odstráňte všetok uhlík usadený na povrchu . Otočte ovládací gombík v smere hodinových ručičiek pre zdvihnutie knôtu. Zdvihnite knôt približne 1,5cm nad vnútornú časť lampy. Skráťte knôt v rovnakej polohe nožnicami.
4. Otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie knôt tak že čistý rez vyčnieva asi 3mm nad vnútornou časťou lampy.
5. Škrtnite zápalkou a dotknite sa zapáleného konca knôtu. Nasaďte sklo komína okamžite späť na miesto.
6. Nastavte knôt, tak že aby žiadny čierny dym nevychádzal zo skla komína . To sa stane , keď sa knôt nastavená príliš vysoko. Bude to trvať nejakú menšie úpravy , aby bolo dosiahnuté správne množstvo expozície knôt . Otočte ovládací gombík zvýšiť alebo znížiť knôt . Všetky hurikán lampy sa líšia vo veľkosti a kapacity , takže nastavenie sa bude líšiť .

PLNENIE LAMPY OLEJOM:
1. Vždy oddeľte nádobu s olejom pred naplnením od olejovej lampy ak to umožňuje konštrukcia lampy.
2. Vyberte sklenený komín a odskrutkujte horák opatrne bez použitia nastavovacej skrutky ako páky.
3. Naplňte nádobku olejom na 3/4 jej kapacity nevonným olejom.
4. Vymeňte horák a nechajte knôt nasýtiť sa olejom po dobu najmenej 30 minút .
5. Nastavte knôt tak , že to ukazuje len niečo málo cez vrchol knôtu trubice a uistite sa, že je rovný. Orezanie ostrými nožnicami je nutné .
6. Umiestnite komín po osvetlenie a zase mierne , aby sa zabránilo praskaniu alebo roztrieštení studeného komínu skla .
7. Knôt by mal byť nastavený tak , aby primeranú svetlo bez fajčenia . Na prvom osvetlenie , môže byť nutné upraviť knôt .
8. **Zhasnutie** by malo byť vykonané otočením knôtu veľmi nízko a fúkanie v hornej časti komína.
   Nedotýkajte sa horúceho komína.
9. Nezapáľte olej horáka znovu pred tým, než sa komín znovu ochladí.

TIPY A POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE:
1. Knôty olejových horákov s vodiacimi uzávermi musia byť upravované pravidelne, nakoľko plameň je veľmi dôležité pre rovnomerné svetlo.
2. Vždy majte na stolnú lampu postavenú na rovný povrch.
3. Nenechávajte horiace lampy bez dozoru, a držte ich mimo dosahu detí .

Hasenie

- Ak je to možné, tak pri hasení lampy použite hasiacu čiapku.
- Nikdy nehaste vodou.

VAROVANIE: V prípade malých detí, vypitie lampového oleja alebo cmúľanie knôtu môže viesť k životu ohrozujúcemu poškodeniu pľúc.
VAROVANIE: Ak dôjde k prehltnutiu lampového oleja nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (radu), alebo kontaktujte informačné centrum pre otravy a ukážte tieto upozornenia.
VAROVANIE: Uschovávajte túto olejovú lampu mimo dosahu detí pri jej používaní ako aj pri skladovaní.
Tento produkt spĺňa požadované normy STN EN 14059.

Dovozca: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01, SR. Kontakt: 056/6523195
Krajina pôvodu: PRC

Oil lamp instructions

Please read carefully the following instructions and keep them for further reference

-Only use approved liquid paraffin oil for lamp. Never use gasoline or another fuel oil.
-Never fill the tank which has already contained petrol or methanol.
-Keep this oil lamp out of reach of children and pets.
-Designed for indoor and outdoor use.
-Keep the flame out of flammable objects such as fabrics.
-Oil can spill if the lamp falls.
-Do not leave a burning lamp unattended.
-Do not move the lamp while it is burning or still hot.
-Do not leave any object near the flame.
-Put the lamp on a flat and heat-resistant surface.
-Empty the oil before getting rid of the lamp.

Warning
-In the case of small children, just a sip of lamp oil or even sucking the wick may lead to life-threatening lung damage.
-If lamp oil is swallowed, do not induce vomiting. Seek medical advice immediately or contact a poison information center and show these warnings.
-Keep this oil lamp out of reach of children when burning and even after using.

How filling the lamp
-Do not fill the lamp when it is burning.
-Do not fill the lamp near a flame without protection.
-In order to fill the lamp, unscrew the cover lid.
-Fill the tank with lamp paraffin oil using a funnel. Do not fill more than 3/4 of the container.
-Be careful, do not spill the oil. If it happens, dry it with a cloth before lighting the wick.
-Be sure there is no water in the lamp container.
-Let the wick of about 2mm above the holder.

How lighting the lamp
-Allow the wick to be impregnated during 5 to 7 minutes before lighting the wick.
-Remove the glass holder and light the wick with a long match.
-Turn the wheel situated on the tank for adjusting the flame. The flame must not exceed 2 or 3 cm.
-If the lamp is burning with a too big flame or produce a lot of fume, extinguish the lamp, cut the loose wick filaments and reduce the length of the wick before lighting the flame again.

How extinguishing the lamp
-Turn the wheel up to the time of extinguishing the flame and closing the air inlet.
-Do not extinguish the boiling oil with water.

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: .....

Sériové číslo: .....

pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky:

Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.

V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Dovozca:

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01

Servisné záznamy: