


VYSVETLIVKY SYMBOLOV / VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ / SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE / POJAŠNJENJA SIMBOLA / EXPLICAȚII ALE SIMBOLURILOR / EXPLANATIONS OF SYMBOLS / ERKLÄRUNG DER SYMBOLE / RAZLAGA SIMBOLOV	
	SK: Výrobek je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc. CZ: Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic. HU: A termék megfelel az érvényes európai irányelveknek, és elvégezték az ezen irányelveknek való megfelelésértékelést. HR: Proizvod je sukladan važećim europskim direktivama i bila je izvršena metoda procjene sukladnosti ovih direktiva. RO: Produsul este conform cu directivele europene în vigoare și a fost efectuată metoda de evaluare a conformității acestor directive. EN: The product complies with valid European directives and assessment of conformity with these directives has been carried out. DE: Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und das Konformitätsbewertungsverfahren dieser Richtlinien wurde durchgeführt. SI: Izdelek je skladen z veljavnimi evropskimi direktivami in izveden je bil postopek ugotavljanja skladnosti teh direktiv.
	SK: Časovač CZ: Časovač HU: Időzítő HR: Tajmer RO: Temporizator EN: Timer DE: Timer SI: Časovnik
	SK: Transformátor nie je v prípade poruchy nebezpečný (uzavretý obeh). CZ: Transformátor není v případě poruchy nebezpečný (uzavřený obvod). HU: A transzformátor meghibásodás esetén nem veszélyes (zárt áramkör). HR: Transformator u slučaju oštećenja nije siguran (zatvoreni krug). RO: Transformatorul nu este periculos în cazul unei defecțiuni (circuit închis). EN: The transformer is not dangerous in the event of a malfunction (closed circuit). DE: Der Transformator ist im Fehlerfall nicht gefährlich (geschlossener Stromkreis). SI: Transformator v primeru okvare ni nevaren (zaprt krog).
	SK: Ochrana dvojitou izoláciou II. Nie je potrebné uzemnenie. CZ: Ochrana dvojitou izolací II. Uzemnění není potřeba. HU: Kettős szigetelésű II. érintésvédelmi osztály. Nem igényel földelést. HR: Zaštita dvostrukom izolacijom II. Nije potrebno uzemljenje. RO: Protecție prin izolație dublă II. Nu este necesară împământarea. EN: Protection double insulation II. Earthing wire is therefore not necessary. DE: Schutz durch doppelte Isolierung II. Erdung ist nicht erforderlich. SI: Zaščita z dvojno izolacijo II. Ozemljitev ni potrebna.
	SK: Nezávislý elektronický transformátor CZ: Nezávislý elektronický transformátor HU: Független elektronikus transzformátor HR: Samostalni električni transformator RO: Transformator electronic independent EN: Independent electronic transformer DE: Unabhängiger elektronischer Transformator SI: Neodvisni elektronski transformator

TECHNICKÉ PARAMETRE / TECHNICKÉ PARAMETRY / MŰSZAKI PARAMÉTEREK / TEHNIČKI PARAMETRI / PARAMETRI TEHNICI / TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER / TEHNIČNI PARAMETRI	
MODEL / MODEL / MODELL / MODEL / MODEL / MODEL / MODELL / MODEL	JH-LED-500S-31
FARBA LED / BARVA LED / LED SZÍNE / BOJA LED / CULOARE LED / LED COLOUR / LED-FARBE / BARVA LED	studená biela / studená bílá / hideg fehér / hladna bijela / alb rece / white / kaltweiß / hladna bela
FARBA KÁBLA / BARVA KABELU / KÁBEL SZÍNE / BOJA KABLA / CULOARE CABLU / CABLE COLOUR / KABELFARBE / BARVA KABLA	tmavá zelená / tmavě zelená / sötétzöld / tamno zelena / verde închis / dark green / dunkelgrün / temno zelena
POČET LED / POČET LED DIOD / LED-EK SZÁMA / BROJ LED / NUMĂR DE LED-URI / NUMBER OF LEDS / ANZAHL DER LED / ŠTEVILO LED	500
MOŽNOSŤ PREPOJENIA / MOŽNOST PROPOJENÍ / ÖSSZEKAPCSOLÁSI LEHETŐSÉG / MOGUĆNOST POVEZIVANJA / POSIBILITATE DE CONECTARE / CONNECTION POSSIBILITY / VERBINDUNGSMÖGLICHKEIT / MOŽNOST POVEZOVANJA	max. 3 reťazce (prepojitelné iba identické produkty – rovnaký model aj farba) / max. 3 řetězce (propojitelné pouze identické produkty – stejný model i barva) / max. 3 fűzők (csak azonos termékek köthetők össze – azonos modell és szín) / maks. 3 lanca (mogu se povezivati samo identični proizvodi – isti model i boja) / max. 3 lanțuri (se pot conecta doar produse identice – același model și culoare) / max. 3 chains (only identical products can be connected – same model and color) / max. 3 Lichtketten (nur identische Produkte verbindbar – gleiches Modell und gleiche Farbe) / maks. 3 verige (povezovati je moguće samo identične izdelke – enak model in barva)
ROZOSTUP MEDZI LED / ROZESTUP MEZI LED / LED-EK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG / RAZMAK IZMEĐU LED / DISTANȚA DINTRE LED-URI / SPACING BETWEEN LEDS / ABSTAND ZWISCHEN LEDS / RAZDALJA MED LED	5 cm
DĹŽKA NAPÁJACIEHO KÁBLA / DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU / TÁPKÁBEL HOSSZA / DUŽINA KABLA ZA NAPAJANJE / LUNGIMEA CABLULUI DE ALIMENTARE / POWER CABLE LENGTH / LÂNGE DES NETZKABELS / DOLŽINA NAPAJALNEGA KABLA	3 m
DĹŽKA LED REŤAZE / DÉLKA LED RÉTÉZU / LED FŰZÉR HOSSZA / DULJINA LED LANCA / LUNGIMEA LANȚULUI LED / LENGTH OF LED CHAIN / LÂNGE DER LED-LICHTERKETTE / DOLŽINA LED VERIGE	25 m
FUNKCIE / FUNKCE / FUNKCIÓK / FUNKCJE / FUNCȚII / FUNCTIONS / FUNKTIONEN / FUNKCJE	450 LED Jednoduché svietenie, 50 LED Blikanie časovač (8 hod. ON, 16 hod. OFF) / 450 LED jednoduché svícení, 50 LED blikání, časovač (8 hod. ON, 16 hod. OFF) / 450 LED egyszerű világítás, 50 LED villogás, időzítő (8 óra ON, 16 óra OFF) / 450 LED jednostavno svjetlo, 50 LED treptanje, timer (8 h ON, 16 h OFF) / 450 LED jednostavno svjetlo, 50 LED treptanje, temporizator (8 h ON, 16 h OFF) / 450 LED steady lighting, 50 LED flashing, timer (8 h ON, 16 h OFF) / 450 LED Dauerlicht, 50 LED Blinken, Timer (8 Std. ON, 16 Std. OFF) / 450 LED neprekinjeno svetljenje, 50 LED utripanje, časovnik (8 h ON, 16 h OFF)
POUŽITIE REŤAZE / POUŽITÍ RÉTÉZU / FŰZÉR HASZNÁLATA / FUNKCJE / UPORABA LANCA / UTILIZAREA LANȚULUI / USE OF THE CHAIN / VERWENDUNG DER LICHTERKETTE / UPORABA VERIGE	Exteriér IP44 / Exteriér IP44 / Kültér IP44 / Eksterijer IP44 / Exterior IP44 / Exterior IP44 / Außenbereich IP44 / Zunanja uporaba IP44
MENOVITÉ NAPÄTIE REŤAZCA / JMENOVITÉ NAPĚTÍ RÉTÉZU / FŰZÉR NÉVLEGES FESZÜLTÉSÉGE / NAZIVNI NAPON LANCA / TENSIUNEA NOMINALĂ A LANȚULUI / RATED CHAIN VOLTAGE / NENNSPANNUNG DER LICHTERKETTE / NAZIVNA NAPETOST VERIGE	31 V
MENOVITÝ PŘÍKON REŤAZCA / JMENOVITÝ PŘÍKON RÉTÉZU / FŰZÉR NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYFELVÉTELE / NAZIVNA SNAGA LANCA / PUTEREA NOMINALĂ A LANȚULUI / RATED INPUT POWER OF THE CHAIN / NENNLEISTUNG DER LICHTERKETTE / NAZIVNA MOČ VERIGE	9 W
NAPÁJANIE / NAPÁJENÍ / TÁPELLÁTÁS / NAPAJANJE / ALIMENTARE / POWER SUPPLY / STROMVERSORGUNG / NAPAJANJE	Sieťový adaptér: - Model: GP-SW310DC0290T-IP44(EU) (súčasťou balenia) - Napájanie: 230 V, 50 Hz - Výstup: 31 V; 9 W Adaptér je možné napájať v exteriéri. - Trieda ochrany: IP44 - Výrobca: NINGBO Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C. / Síťový adaptér: – Model: GP-SW310DC0290T-IP44(EU) (součástí balení) – Napájení: 230 V, 50 Hz – Výstup: 31 V; 9 W Adaptér lze napájet i venku. – Stupeň krytí: IP44 – Výrobce: Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C. / Hálózati adapter: - Model: GP-SW310DC0290T-IP44(EU) (a csomag része) - Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz - Kimeneti feszültség: 31 V; 9 W Az adapter kültéri tápellátással is használható. - Védelmi osztály: IP44 - Gyártó: Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C. / Mrežni adapter: - Model: GP-SW310DC0290T-IP44(EU) (dio pakiranja) - Napajanje: 230 V, 50 Hz - Izlaz: 31 V; 9 W Adapter je moguće napajati u eksterijeru. - Klasa zaštite: IP44 - Proizvođač: Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C. / Adaptor de rețea: - Model: GP-SW310DC0290T-IP44(EU) (parte a pachetului) - Alimentare: 230 V, 50 Hz - Ieșire: 31 V; 9 W Adaptorul poate fi alimentat în exterior. - Klasa de protecție: IP44 - Producător: Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C. / Mains adapter: - Model: GP-SW310DC0290T-IP44(EU) (included in the package) - Power supply: 230 V, 50 Hz - Output: 31 V; 9 W The adapter can be powered outdoors. - Protection class: IP44 - Manufacturer: Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C. / Netzadapter: - Modell: GP-SW310DC0290T-IP44(EU) (im Lieferumfang enthalten) - Stromversorgung: 230 V, 50 Hz - Ausgang: 31 V; 9 W Der Adapter kann im Außenbereich verwendet werden. - Schutzklasse: IP44 - Hersteller: Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C. / Omrežni adapter: - Model: GP-SW310DC0290T-IP44(EU) (del paketa) - Napajanje: 230 V, 50 Hz - Výstup: 31 V; 9 W Adapter se lahko uporablja na prostem. - Razred zaštite: IP44 - Proizvajalec: Ningbo Golden Power Electronic Co., Ltd.; No. 288, Xinxing East 1st Road, Zonghan Street, Cixi City, Zhejiang Province, P. R. C.
ŽIAROVKY / ŽAROVKY / IZZÓK / ŽARULJE / BECURI / LIGHT BULBS / GLÜHBIRNEN / ŽARNICE	Nevymeniteľné / Nevyměnitelné / Nem cserélhető / Ne mogu se mijenjati / Neînlocuibile / Non-replaceable / Nicht austauschbar / Neamenljivo



NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA / NÁVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / FIGYELMEZTETÉSEK / NAPUTAK ZA UPORABU / UPOZORENJA / INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE / AVERTISMENTE / INSTRUCTIONS / WARNING / ANLEITUNG / WARNHINWEISE / NAVODILA / OPOZORILA

1. Uistite sa, že žiadna zo žiaroviek nie je poškodená. 2. Nepripájajte k zdroju elektrickej energie pokiaľ sa LED reťaz nachádza v obale. 3. Použitie v exteriéri aj v interiéri. 4. Nespájajte LED reťaze elektricky s ďalšími reťazami! 5. Žiarovky v LED reťazi sú nevymeniteľné! 6. Externý ohybný kábel sa nedá vymeniť. Ak sa kábel alebo akákoľvek iná časť LED reťaze poškodí, LED reťaz sa musí vyradiť! 7. Nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety keď zapájate LED reťaz. 8. Uistite sa, že napájací kábel alebo elektrické časti nie sú mechanicky namáhané. Nevesajte ani nepripájajte žiadne predmety na LED reťaz. 9. Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom. Nezapájajte ho preto do detských izieb. Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti LED reťazí. 10. Ak LED reťaz nepoužívate odpojte ju od zdroja elektrickej energie. 11. Výrobok je vyrobený z recyklovateľného materiálu. Nevyhadzujte výrobok do bežného domového odpadu. / 1. Ujistěte se, že žádná ze žárovek není poškozená. 2. Dokud je řetěz LED v balení, nepřipojujte jej ke zdroji napájení. 3. Použítí venku i v interiéru. 4. Nespojujte řetězy LED elektricky s jinými řetězy! 5. Žárovky v LED řetězu jsou nevyměnitelné! 6. Externí ohebný kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel nebo jiná část řetězu LED poškozena, je nutné řetěz LED zlikvidovat! 7. Při zapojování řetězu LED nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty. 8. Ujistěte se, že napájecí kabel nebo elektrické části nejsou mechanicky namáhány. Na řetěz LED nezávěšujte ani nepřipevňujte žádné předměty. 9. Výrobek není hračka, nepatří do rukou dětí. Proto jej nezapojujte do dětských pokojů. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti řetězů LED. 10. Pokud řetěz LED nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení. 11. Výrobek je vyroben z recyklovatelného materiálu. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. / 1. Ellenőrizze azizzók épségét. 2. Becsmagolt állapotban ne csatlakoztassa a LED fűzőt áramforráshoz. 3. Kültéren és beltéren egyaránt használható. 4. Ne csatlakoztassa a LED fűzőket elektromosan más fűzőkhez! 5. A LED fűzőt izzók nem cserélhető! 6. A külső hajlékony kábel nem cserélhető. Ha a kábel vagy a LED fűző bármely része megsérül, a LED fűzőt ki kell venni a használatból! 7. A LED fűzőt csatlakoztatásakor ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat. 8. Ellenőrizze, hogy a tápkábel vagy az elektromos alkatrészek nincsenek-e kitéve mechanikai terhelésnek. A LED fűzőre ne akasszon és ne csatlakoztasson semmilyen tárgyat. 9. A termék nem játék, nem való gyerekek kezébe. Na használnia gyerekszobában. Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a LED fűzők közelében. 10. Ha nem használja a LED fűzőt, csatlakoztassa le az áramforrásról. 11. A termék újrahasznosítható anyagból készült. Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba. / 1. Proverite je li koja od žarulja oštećena. 2. Nemojte spajati na izvor električne energije dok se LED lanac nalazi u pakovanju. 3. Uporaba u exteriéru i interijeru. 4. Nemojte LED lance električno spajati s drugim lancima! 5. Žarulje u LED lancu ne mogu se mijenjati! 6. Vanjski savijljivi kábel ne može se mijenjati. Ako se kábel ili bilo koji drugi dio LED lanca ošteti, LED lanac mora se baciti! 7. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete kad uključujete LED lanac. 8. Proverite jesu li kábel za napajanje ili električni dijelovi mehanički oštećeni. Nemojte vješati ili dodavati nikakve predmete na LED lanac. 9. Proizvod nije igračka, nije za dječje ruke. Stoga ga nemojte stavljati u dječje sobe. Nemojte ostavljati djecu bez nadzora u blizini LED lanca. 10. Ako ne koristite LED lanac, odspojite ga iz izvora električne energije. 11. Proizvod je proizveden od recikliranog materijala. Nemojte proizvod bacati u obični kućanski otpad. / 1. Asigurati-vă, că niciunul dintre becuri nu este deteriorat. 2. Nu conectați la o sursă de alimentare în timp ce lanțul LED este în ambalaj. 3. Utilizați atât în exterior, cât și în interior. 4. Nu conectați electric lanțurile LED cu alte lanțuri! 5. Becurile din lanțul LED nu sunt înlocuibile! 6. Cablul flexibil extern nu poate fi înlocuit. Dacă cablul sau orice altă parte a lanțului LED este deteriorată, lanțul LED trebuie să fie aruncat! 7. Nu utilizați obiecte ascuțite sau cu vârf atunți când conectați lanțul LED. 8. Asigurați-vă că, cablul de alimentare sau piesele electrice nu sunt solicitate mecanic. Nu atârnați și nu atașați niciun obiect de lanțul LED. 9. Acest produs nu este o jucărie, nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor. Prin urmare, nu îl conectați în camerele copiilor. Nu lăsați copii nesupravegheați în apropierea lanțurilor LED. 10. Dacă nu utilizați lanțul LED, deconectați-l de la sursa de alimentare cu energia electrică. 11. Produsul este fabricat din material reciclabil. Nu aruncați produsul în gunoii menajer. / 1. Make sure that no bulb is damaged! 2. Do not connect to the mains while the lighting chain is inside the packing! 3. For outdoor and indoor use! 4. Never connect the lighting chain electrically to other lighting chains! 5. The bulbs of this lighting chain are not replaceable. 6. The external fixed flexible supply cord cannot be replaced. If the supply cord, the mains plug or any other part of the lighting chain is damaged, the lighting chain must be discarded. 7. Do not use sharp or pointed objects for installing the lighting chain. 8. Make sure that the supply cord or the inner wiring is not subject to mechanical stress. Do not hang or mount any objects to the lighting chain. 9. This lighting chain is not a toy. Do not install it in a children's room. Take care that children are not unsupervised in the near of the lighting chain. 10. If the lighting chain is not in use, disconnect it from the mains. 11. This product contains recyclable materials. Do not dispose this product as unsorted Municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point. / 1. Stellen Sie sicher, dass keine Glühlampe beschädigt ist! 2. Schließen Sie die Lichterkette nicht an das Stromnetz an, solange sie sich in der Verpackung befindet! 3. Für den Innen- und Außenbereich geeignet! 4. Verbinden Sie die Lichterkette niemals elektrisch mit anderen Lichterketten! 5. Die Lampen dieser Lichterkette sind nicht austauschbar. 6. Das externe fest angeschlossene flexible Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, muss die Lichterkette entsorgt werden. 7. Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zur Installation der Lichterkette. 8. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder die interne Verdrahtung keiner mechanischen Belastung ausgesetzt ist. Hängen oder befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterkette. 9. Diese Lichterkette ist kein Spielzeug. Installieren Sie sie nicht in einem Kinderzimmer. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Lichterkette aufhalten. 10. Wenn die Lichterkette nicht verwendet wird, trennen Sie sie vom Stromnetz. 11. Dieses Produkt enthält recycelbare Materialien. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, um die nächstgelegene Sammelstelle zu erfahren. / 1. Prepríčajte se, da nobena žarnica ni poškodovana! 2. Verige ne priključujte na električno omrežje, dokler je v embalaži! 3. Za notranjo in zunanjo uporabo! 4. Verige nikoli električno ne povežite z drugimi verigami! 5. Žarnice v tej verigi niso zamenljive. 6. Zunanje fiksne gijbljive napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je napajalni kábel, omrežni vtič ali kateri koli drug del verige poškodovan, je treba verigo zavreči. 7. Za namestitev verige ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov. 8. Prepríčajte se, da napajalni kábel ali notranje ožičenje ni izpostavljeno mehanskim obremenitvam. Na verigo ne obešajte ali nameščajte nobenih predmetov. 9. Ta veriga ni igračka. Ne nameščajte je v otroški sobi. Poskrbite, da otroci niso brez nadzora v bližini verige. 10. Če verige ne uporabljate, jo odklopite iz električnega omrežja. 11. Ta izdelek vsebuje materiale, ki jih je mogoče reciklirati. Izdelka ne odlagajte kot nesortiran komunalni odpadke. Obrnite se na lokalno občino za najbližje zbirno mesto.

V prípade poškodenia napájacieho kábla, výrobok musí byť vyradený z užívania. Nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie. **VÝSTRAHA – TENTO SVETELNÝ RETAZEC SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ OSADENIA VŠETKYCH TESNENÍ.** Tento reťazec sa nesmie elektricky spájať s ďalším reťazcom. / Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné výrobek vyradit z provozu. Nepřipojujte řetěz k napájecímu zdroji, pokud je v obalu, který není uzpůsoben k předvádění. **UPOZORNĚNÍ: TENTO SVETELNÝ RETEZ SE NESMÍ POUŽÍVAŤ BEZ VŠECH TESNĚNÍ.** Tento řetězec nesmí být elektricky spojen s jiným řetězcem. / A tápkábel sérülés esetén a terméket ki kell venni a használatból. Ne csatlakoztassa a fűzőt az áramforráshoz, ha olyan tokban van, amely nem alkalmas bemutatásra. **FIGYELEM – A FÉNYFŰZÉRT CSAK AKKOR SZABAD HASZNÁLNI, HA AZ ÖSSZES TÖMÍTÉS A HELYÉN VAN!** Ne csatlakoztassa a fényfűzőt elektromosan más fényfűzőrhez. / U slučaju oštećenja kabla za napajanje, proizvod se ne smije koristiti. Nemojte spajati lanac na napajanje ako je u pakovanju koje nije prilagođeno za prezentaciju. **UPOZORENJE – OVAJ SVJETLOSNII LANAC NE SMIJE SE KORISTITI BEZ POSTAVLJANJA SVIH BRTVI.** Ovaj se lanac ne smije električno spajati s drugim lancima. / In cazul deteriorării cablului de alimentare, produsul trebuie să fie oprit din exploatare. Nu atașați lanțul la sursa de alimentare dacă acesta se află într-un ambalaj care nu este adaptat pentru demonstrație. **AVERTIZARE – ACEST LANȚ LUMINOS NU POATE FI UTILIZAT FĂRĂ MONTAREA TUTUROR GARNITURILOR.** Acest lanț nu trebuie să fie conectat electric la o altă lanț. / If the power cord is damaged, the product must be put out of use / operation. Do not connect the lighting chain to the power supply string, if it's not in packaging adapted for its operation. **WARNING - THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT INSTALLATION OF ALL SEALS.** This lighting chain must not be electrically connected with another lighting chain. / Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss das Produkt außer Betrieb genommen werden. Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, wenn sie sich nicht in einer für den Betrieb geeigneten Verpackung befindet. **WARNUNG – DIESE LICHTERKETTE DARF NICHT OHNE INSTALLATION ALLER DICHTUNGEN VERWENDET WERDEN.** Diese Lichterkette darf nicht elektrisch mit einer anderen Lichterkette verbunden werden. / Če je napajalni kábel poškodovan, je treba izdelek izločiti iz uporabe. Verige ne priključujte na napajalni niz, če ni v embalaži, prilagojeni za njeno delovanje. **OPOZORILO – TE VERIGE NI DOVOLJENO UPORABLJATI BREZ NAMESTITVE VSEH TESNIL.** Te verige ni dovoljeno električno povezati z drugo verigo.

Poznámka!* Nepripájajte k zdroju elektrickej energie pokiaľ sa LED reťaz nachádza v obale. ***Varovanie:** Externý ohybný kábel sa nedá vymeniť. Ak sa kábel alebo akákoľvek iná časť LED reťaze poškodí, LED reťaz sa musí vyradiť! ***Poznámka!*** Řetěz LED nepřipojujte ke zdroji napájení, dokud je v obalu. ***Varování:** Externí ohebný kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel nebo jiná část řetězu LED poškozena, je nutné řetěz LED zlikvidovat! ***Megjegyzés!*** Becsmagolt állapotban ne csatlakoztassa a LED fűzőt áramforráshoz. ***Figyelemzetés!** A külső hajlékony kábel nem cserélhető. Ha a kábel vagy a LED fűző bármely része megsérül, a LED fűzőt ki kell venni a használatból! ***Napomena!*** Nemojte spajati na izvor električne energije dok se LED lanac nalazi u pakovanju. ***Upozorenje:** Vanjski savijljivi kábel ne može se mijenjati. Ako se kábel ili bilo koji drugi dio LED lanca ošteti, LED lanac mora se baciti! ***Nota!*** Nu conectați lanțul de LED-uri la o sursă de alimentare cât timp acesta se află în ambalaj. ***Avertizare:** Cablul flexibil extern nu poate fi înlocuit. Dacă cablul sau orice altă parte a lanțului LED este deteriorată, lanțul LED trebuie să fie aruncat! ***Note!*** Do not connect the chain to the supply while it is in the packing! ***Warning:** The external fixed flexible supply cord cannot be replaced. If the supply cord, the mains plug or any other part of the lighting chain is damaged, the lighting chain must be discarded. ***Hinweis!*** Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, solange sie sich in der Verpackung befindet! ***Warnung:** Das externe fest angeschlossene flexible Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder ein anderer Teil der Lichterkette beschädigt ist, muss die Lichterkette entsorgt werden. ***Opomba!** Verige ne priključujte na napajanje, dokler je v embalaži! ***Opozorilo:** Zunanje fiksne gijbljive napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je napajalni kábel, omrežni vtič ali kateri koli drug del verige poškodovan, je treba verigo zavreči.

Neprepájajúť časti tohto svetelného reťazca s časťami svetelných reťazcov iného výrobcu. Prepojenie sa vykonáva iba pomocou dodávaných konektorov. Všetky otvorené konce musia byť utesnené pred použitím / Nepropojujte časti tohoto svetelného reťazu s časťami svetelných reťazcov iného výrobcu. Propojení se provádí pouze pomocí dodaných konektorů. Všechny otevřené konce musí být před použitím utěsněny. / Ne kösse össze ennek a fényfűzőnek a részeit más gyártó fényfűzőinek részeivel. Az összekapcsolás csak a mellékelt csatlakozókkal végezhető. Minden nyitott végét használat előtt le kell zárni. / Ne spajajte dijelove ovog svjetlosnog lanca s dijelovima svjetlosnih lanca drugog proizvođača. Spajanje se vrši samo pomoću priloženih konektora. Svi otvoreni krajevi moraju biti zapečaćeni prije uporabe. / U connectaji părți ale acestui lanț luminos cu părți ale lanțurilor luminoase ale altui producător. Conectarea se face numai cu ajutorul conectorilor furnizați. Toate capetele deschise trebuie etanșate înainte de utilizare. / Do not connect parts of this lighting chain with parts of lighting chains from another manufacturer. Connection may only be carried out using the supplied connectors. All open ends must be sealed before use. / Verbinden Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen von Lichterketten anderer Hersteller. Die Verbindung darf nur mit den mitgelieferten Steckverbindern erfolgen. Alle offenen Enden müssen vor der Verwendung abgedichtet werden. / Ne povežite delov te svetlobne verige z deli svetlobnih verig drugega proizvajalca. Povezovanje se izvaja samo s priloženimi konektori. Vsi odprti konci morajo biti pred uporabo zatesnjeni.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene ledo môže obsahovať súčasti nebezpečné pre životné prostredie alebo zdravie ľudí. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma alebo u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môže odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Týmto chránite životné prostredie, zdravie ostatných aj svoje. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu. / V ýrobek nevyhadzujte do bežného domovního odpadu, ale odděleně, protože může obsahovat složky nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví. Chcete-li výrobek správně zlikvidovat, odnesťe jej na prodejní místo, kde bude přijat k likvidaci, nebo k prodejcí, který prodává totožný výrobek s ohledem na jeho povahu a funkci. Výrobek můžete také odvézt místní organizaci pro likvidaci elektronického odpadu. Chráňte tak životní prostředí, zdraví ostatních i své vlastní. Prodejce nebo místní organizace zabývající se likvidací elektronického odpadu vám zodpoví veškeré dotazy. / A termék nem dobja háztartási hulladékba, gyűjtse elkülönítve, mert környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes alkatrészeket tartalmazhat. A terméket megfelelő ártalmatlantás érdekében adj a a vásárlás helyén, ahol azt ingyenesen átveszik, vagy olyan kereskedőnél, aki a termék jellegét és funkcióját tekintve azonos termékeket értékesít. A terméket a helyi elektronikus hulladékokat ártalmatlantító

szervezetnek is átadhatja. Ezzel nemcsak a környezetet, hanem saját és mások egészségét is védi. Az esetleges kérdésekkel forduljon kereskedőjéhez vagy az elektronikus hulladékok ártalmatlanító helyi szervezetéhez. / Proizvod nemojte bacati u obični kućanski otpad, posebno ga reciklirajte jer može sadržavati dijelove opasne za okoliš ili zdravlje ljudi. U svrhu ispravnog recikliranja proizvoda predajte ga na mjesto prodaje gdje će ga besplatno primiti ili kod prodavatelja koji prodaje identični proizvod s obzirom na njegov izgled i funkciju. Proizvod možete predati i lokalnoj organizaciji koja se bavi recikliranjem električnog otpada. Time čuvate okoliš, zdravlje ostalih ljudi i svoje vlastito zdravlje. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se svom prodavatelju ili lokalnoj organizaciji koja se bavi recikliranjem električnog otpada. / Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite, separați-l separat, deoarece poate conține componente periculoase pentru mediu sau sănătatea umană. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctul de vânzare unde va fi acceptat pentru eliminare sau la un comerciant care vinde un produs identic în ceea ce privește natura și funcția sa. De asemenea, puteți da produsul unei organizații locale de eliminare a deșeurilor electronice. Prin acest lucru protejați mediul, sănătatea celorlalți și a dumneavoastră. Comerciantul dumneavoastră, sau organizația locală de eliminare a deșeurilor electronice vă pot răspunde la eventuale întrebări. / Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Use or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sales equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electric waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising. / Altgeräte dürfen nicht getrennt gesammelt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden, da sie Bestandteile enthalten können, die für Umwelt oder Gesundheit gefährlich sind. Altgeräte können kostenlos an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler abgegeben werden, der Geräte gleicher Art und Funktion verkauft. Entsorgen Sie das Produkt bei einer Sammelstelle für Elektroschrott. Dadurch schützen Sie die Umwelt sowie die Gesundheit anderer und Ihre eigene. Bei Fragen wenden Sie sich an die örtliche Abfallsorgungsorganisation. Wir übernehmen die dem Hersteller entsprechenden Pflichten gemäß den geltenden Vorschriften und tragen die daraus entstehenden Kosten. Odpadne opreme ne smete zbirati ločeno ali odlagati med gospodinske odpadke, saj lahko vsebuje sestavne dele, nevarne za okolje ali zdravje. Odpadno opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu ali pri katerem koli distributerju, ki prodaja opremo enake narave in funkcije. Izdelek oddajte na zbirnem mestu za elektronske odpadke. S tem boste zaščitili okolje ter zdravje drugih in sebe. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki. Izvajali bomo naloge, ki pripadajo proizvajalcu v skladu z veljavnimi predpisi, in nosili vse s tem povezane stroške.

ZÁRUČNÝ LIST / ZÁRUČNÍ LIST / JÓTÁLLÁSI JEGY / JAMSTVENI LIST / CERTIFICAT DE GARANȚIE / WARRANTY LETTER / GARANTIESCHEIN / GARANCUSKI LIST

Dátum predaja / Datum prodeje / Az eladás dátuma / Datum prodaje / Data vânzării / Date of Sale / Verkaufsdatum / Datum prodaje:
Dátum vyskladnenia / Datum vyskladnění / A kiszállítás dátuma / Datum otpreme / Data scoaterii din depozit / Date of Removal / Ausgabedatum / Datum izdaje:

Záručné podmienky / Záruční podmínky / Jótállási feltételek / Jamstveni uvjeti / Condiții de garanție / Warranty Terms and Conditions / Garantiebedingungen / Garancijski pogoji: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnéj chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odoslaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte. / Na tento výrobek se vztahuje záruka 24měsíců od data prodeje nebo od data vyskladnění. Během záruční doby záruční servis bezplatně opraví všechny závady vzniklé v důsledku výrobní vady. Při požadavku na záruční opravu je třeba spolu s přístrojem předložit úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odeslání zařízení k opravě nese náklady na dopravu zákazník. Pečlivě uschovejte originální obal výrobku. / Jelen termékre az eladás vagy a raktárból való kiszállítás napjától számított 24hónap jótállási idő vonatkozik. Ajótállási idő alatt a jótállási javítást végző szerviz díjmentesen megjavítja a gyártási hibából eredő valamennyi meghibásodást. A jótállási igény érvényesítéséhez a készülékkel együtt a teljesen és olvashatóan kitöltött jótállási jegyet is be kell nyújtani. A készülék javításra történő elküldése esetén a szállítási költséget a vevő viseli. Gondosan őrizze meg a termék eredeti csomagolását. / Na ovaj se proizvod pruža jamstvo u trajanju od 24 mjeseca od dana prodaje, odnosno od dana otpreme. Tijekom trajanja jamstva jamstveni servis besplatno će izvršiti popravke svih nedostataka koji su nastali zbog pogreške u proizvodnji. Prilikom podnošenja zahtjeva za jamstveni popravak zajedno s uređajem mora biti priložen potpuno i čitko ispunjen jamstveni list. Kod slanja uređaja na popravak, troškove prijevoza podmiruje kupac. Originalno pakovanje proizvoda pažljivo spremite. / Pentru acest produs se acordă garanție pe o perioadă de 24 de luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit. În perioada de garanție, service-ul de garanție va repara gratuit toate defectele rezultate dintr-un defect de fabricație. În cazul punerii în aplicare a cererii pentru reparația în termen de garanție trebuie să fie prezentat împreună cu aparatul și certificatul de garanție completat integral și lizibil. La trimiterea aparatului la reparație, costurile de transport sunt suportate de către client. Păstrați cu grijă ambalajul original al produsului. / This product is warranted for 24 months from the date of sale or from the date of removal. During the warranty period, warranty service will repair any defects caused by manufacturing defects free of charge. When requesting a warranty repair, a fully and legibly completed warranty card must be submitted with the instrument. When sending the instrument for repair, the customer is responsible for the shipping costs. Please keep the original product packaging carefully. / Für dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum bzw. ab dem Ausgabedatum gewährt. Während der Garantiezeit führt der Garantieservice Reparaturen aller Mängel, die infolge eines Herstellungsfehlers entstanden sind, kostenlos durch. Bei Geltendmachung eines Anspruchs auf Garantierreparatur muss zusammen mit dem Gerät ein vollständig und leserlich ausgefüllter Garantieschein vorgelegt werden. Beim Einsenden des Geräts zur Reparatur trägt der Kunde die Transportkosten. Bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts sorgfältig auf. / Za ta izdelek velja garancija 24 mesecev od datuma prodaje oziroma od datuma izdaje. V garancijskem obdobju bo garancijski servis brezplačno odpravil vse napake, ki so posledica proizvodnih napak. Ob uveljavljanju garancijskega popravila mora biti skupaj z napravo predložen popolnoma in čitljivo izpolnjen garancijski list. Ob pošiljanju naprave v popravilo stroške prevoza krije stranka. Originalno embalažo izdelka skrbno shranite.

Záruka sa nevztahuje na / Záruka se nevztahuje na / A jótállás nem vonatkozik az alábbiakra / Jamstvo se ne odnosi na / Garanția nu se aplică la / The warranty does not cover / Die Garantie gilt nicht für / Garancija ne velja za: 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji / 1. zařízení poškozené při přepravě a nesprávném skladování 2. závady způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou 3. závady způsobené opotřebením výrobku a materiálu 4. závady způsobené použitím zařízení k jinému účelu, než pro který je určeno 5. zařízení, které bylo podrobeno neodbornému zásahu nebo úpravě 6. nekompletnost výrobku, která mohla být zjištěna již při prodeji / 1. a készülék szállítás közbeni sérülésére és nem megfelelő tárolására 2. a nem megfelelő kezelésből vagy karbantartásból eredő meghibásodásokra 3. a termék és az anyag kopásából eredő meghibásodásokra 4. a készülék rendeltetésétől eltérő használatból eredő meghibásodásokra 5. a szakszerűtlen beavatkozás vagy módosítás következtében meghibásodott készülékre 6. a termék olyan hiányosságaira, amelyek már az eladáskor megállapíthatók voltak / 1. uređaj oštećen tijekom prijevoza i neispravnog skladištenja 2. oštećenja uzrokovana neispravnim rukovanjem ili održavanjem 3. oštećenja uzrokovana utjecajem trošenja proizvoda i materijala 4. oštećenja uzrokovana uporabom uređaja u drugačiju svrhu od one za koju je namijenjen 5. uređaj na kojem je izvršen nestručni zahvat ili izmjena 6. nekompletnost proizvoda koju je bilo moguće utvrditi još prilikom prodaje / 1. dispozitivul deteriorat în timpul transportului și depozitării necorespunzătoare 2. defectele cauzate de funcționarea sau întreținerea necorespunzătoare 3. defectele cauzate de uzura produsului și a materialului 4. defectele cauzate de utilizarea dispozitivului în alt scop decât cel pentru care este destinat 5. dispozitivul care a fost supus unei intervenții sau modificări neprofesionale 6. caracterul incomplet al produsului, care ar fi putut fi detectat încă din momentul vânzării / 1. the device damaged during transport and improper storage 2. malfunctions caused by improper operation or maintenance 3. malfunctions caused by wear and tear of the product and material 4. malfunctions caused by the use of the device for a purpose other than that for which it is intended 5. the device that has been subjected to unprofessional intervention or modification 6. incompleteness of the product, which could have been detected already at the time of sale / 1. Gerät, das während des Transports oder durch unsachgemäße Lagerung beschädigt wurde 2. Störungen, die durch unsachgemäße Bedienung oder Wartung verursacht wurden 3. Störungen, die durch Abnutzung des Produkts und Materials verursacht wurden 4. Störungen, die durch die Verwendung des Geräts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verursacht wurden 5. Gerät, an dem ein unsachgemäßer Eingriff oder eine Änderung vorgenommen wurde 6. Unvollständigkeit des Produkts, die bereits beim Verkauf festgestellt werden konnte / 1. napravo, poškodovano med prevozom ali zaradi nepravilnega skladištenja 2. okvare, povzročene zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja 3. okvare, povzročene zaradi obrabe izdelka in materiala 4. okvare, povzročene zaradi uporabe naprave za drug namen, kot je predviden 5. napravo, na kateri je bil opravljen nestrokoven poseg ali sprememba 6. nepopolnost izdelka, ki jo je bilo mogoče ugotoviti že ob prodaji

Výrobca / Výrobce / Gyártó / Proizvodac / Producător / Manufacturer / Hersteller / Proizvajalec: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC / Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Země původu: PRC / Slovakia Trend Export-Import s.r.o., 07301 Sobrance, Michalovská 87/1414., Szlovák Köztársaság Származási ország: PRC / Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Country of origin: PRC / Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Ursprungsland: PRC / Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Država izvora: PRC

Servisné záznamy / Servisní záznamy / Szervizbejegyzések / Bilješke o servisu / Consemnări service / Service records / Serviceaufzeichnungen / Servisni zapisi: