


POPIS PŘÍSTROJE

1	Aretační matice zadní ochranné mřížky
2	Zadní ochranná mřížka
3	Lopatky ventilátoru
4	Hřídel motoru
5	Aretační matice lopatek ventilátoru
6	Přední ochranná mřížka
7	Obruč
8	Tlačítko pro nastavení oscilace
9	Kryt motoru
10	Spojovací šrouby a matice (již namontované)
11	Držák motoru
12	Ovládací tlačítka
13	Prostor pro vložení držáku motoru
14	Základna ventilátoru
15	Otvory pro upevňovací šrouby ventilátoru
16	Upevňovací šrouby základny ventilátoru


TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPÁJENÍ	NAPĚTÍ	FREKVENCE	PŘÍKON	DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	ROZMĚRY
VDE vidlicová zástrčka	230 V	50 Hz	25 W	1,7 m	27 x 37 cm

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Při provádění oprav stroj nesmí být zapojen do elektrické zásuvky.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Ochrana dvojitou izolací II. Není třeba uzemnění.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Nesprávný provoz a nesprávná manipulace mohou vést k poruše spotřebiče a k poranění uživatele.
- Před prvním připojením spotřebiče ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.
- Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro průmyslové účely. Nepoužívejte spotřebič k žádným jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte exteriéři.
- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí), kterým fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně

nebude dohlíženo nebo nebyly-li instruovány ohledně použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dozorem, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
- Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě před čištěním a když zařízení nepoužíváte.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem a požáru, neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. V případě že se tak stalo, NEDOTÝKEJTE se zařízení, ihned jej odpojte od zdroje elektrické energie a nechte zkontrolovat v servisním středisku.
- Nepoužívejte zařízení v koupelnách a v blízkosti vody.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla.
- Nenechávejte spotřebič zapnutý, když jej nepoužíváte.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník.
- Kabel udržujte mimo ostré hrany a horké plochy.
- Napájecí kabel netahejte, neohýbejte ani neomotávejte kolem spotřebiče.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi zařízení. Nevkládejte tužky ani jiné předměty přes ochrannou mřížku ventilátoru.
- Nepoužívejte spotřebič pokud nejsou namontovány ochranné mřížky ventilátoru.
- Nepokoušejte se opravovat, upravovat ani vyměňovat části spotřebiče. Všechny opravy včetně výměny napájecího kabelu svěřte odbornému servisu!
- Pokud byl výrobek dlouhodobě vystaven teplotám pod 0°C, tak před zapnutím by měl být nejméně na 2 hodiny vystaven vlivu pokojové teploty.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu výrobku bez předchozího upozornění, pokud takové změny výrazně neovlivní jeho bezpečnost, výkonnost a funkce.

MONTÁŽ

- Ventilátor je dodáván v rozloženém stavu. Před montáží se ujistěte, zda jsou součástí balení všechny části v nepoškozeném stavu.
- Ventilátor nepřipojujete ke zdroji elektrické energie pokud není zcela smontován.
- Uvolněte aretační matici zadní ochranné mřížky z ochranného krytu motoru.
- Umístěte zadní ochrannou mřížku pevně na ochranný kryt motoru, poté ji upevněte otočením aretační matice zadní ochranné mřížky ve směru hodinových ručiček dokud nebude přiléhat.
- Přitlačte lopatky ventilátoru směrem k motoru a otáčením aretační matice lopatek ventilátoru proti směru hodinových ručiček je upevněte. Otáčení lopatek ventilátoru vyzkoušejte nejprve ručně. Nemělo by docházet ke tření s aretační maticí zadní ochranné mřížky. Pokud lopatky nerotují volně, rozeberte sestavenou část a opakujte postup znovu.
- Připevněte přední ochrannou mřížku k zadní stisku, dokud ochranné mřížky po celém obvodu nezapadnou do sebe.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- 0 - Ventilátor je vypnutý.
- 1 - Ventilátor běží nejpomalejší rychlostí.
- 2 - Ventilátor běží nejvyšší rychlostí.

Oscilace: Stiskněte tlačítko oscilace pro otáčení ventilátoru ze stany na stranu. Pro ukončení otáčení vytáhněte tlačítko oscilace směrem nahoru.

Nastavení směru proudění vzduchu: Směr proudícího vzduchu můžete nastavit ve vertikálním úhlu. Pro změnu vertikálního úhlu pohněte motorem směrem nahoru nebo dolů.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním ventilátoru vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte ventilátor zcela zastavit.

- Při čištění ventilátoru vždy používejte měkký vlhký hadřík.
- Pro čištění ventilátoru nepoužívejte ředidlo nebo rozpouštědla, popřípadě čisticí prostředky způsobující otěr - mohou narušit povrchovou úpravu ventilátoru a poškodit jeho plastové díly.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete ventilátor používat, uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Pro uložení ventilátoru můžete použít také i jeho přepravní karton.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by

mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.