

ASSEMBLY MANUAL / NÁVOD NA MONTÁŽ



WARNING!




Adults assembly required.
During assembly, keep all parts away from children.
Check regularly to ensure all fasteners are tight.
Wear suitable gloves.




UPOZORNENIE

Montáž by mali vykonávať iba dospelé osoby. Počas montáže udržiavajte všetky časti mimo dosahu detí. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky spojovacie prvky utiahnuté. Noste vhodné pracovné rukavice.

PARTS LIST / ZOZNAM DIELOV

A M6*25  2 pcs / ks	B M6*12  11 pcs / ks	C M8*16  3 pcs / ks	D M8  6 pcs / ks	E M6  16 pcs / ks
F M8  3 pcs / ks	G M6  13 pcs / ks	H  6 pcs / ks	I  2 pcs / ks	J  2 pcs / ks

ASSEMBLY / MONTÁŽ



STREND PRO®

ZÁRUČNÝ LIST / WARRANTY LETTER

Sériové číslo: Serial number:	Dátum predaja: Date of sale:	Podpis a pečiatka predajcu: Seller's stamp and signature:

PODMIENKY ZÁRUKY / WARRANTY TERMS

SK: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnéj chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

EN: This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage. All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

The warranty does not cover:

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

SERVISNÉ ZÁZNAMY / SERVICE RECORDS

--

Splnomocnený zástupca výrobcu/ Represented by :

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk